МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет
будівництва і архітектури

*М.К. Сукач, С.Ю. Комоцька,
М.М. Балака*

БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ

Практикум

*Рекомендовано вченою радою
Київського національного університету
будівництва і архітектури
як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів,
які навчаються за спеціальностями «Будівництво
та цивільна інженерія», «Екологія»*

Київ 2016

УДК 621.878 (075.8)

ББК 39.311

С89

Рецензенти: *Л.А. Хмара*, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних та дорожніх машин Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

О.Г. Маслов, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин та технологічного обладнання Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського;

Ю.Д. Абрашкевич, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних машин Київського національного університету будівництва і архітектури

Затверджено на засіданні вченої ради Київського національного університету будівництва і архітектури, протокол № 38 від 30 жовтня 2015 року.

Сукач М. К.

С89 Будівельні машини і обладнання. Практикум: навч. посібник / М.К. Сукач, С.Ю. Комоцька, М.М. Балака. – К.: КНУБА, 2016. – 120 с.

Практикум містить вправи з розрахунку будівельних машин, обладнання для санітарно-технічних та вентиляційних робіт; лабораторні роботи з вивчення конструкцій та експлуатаційних параметрів машин і механізмів, які виконують на стендах і тренажерах; індивідуальні завдання за відповідною тематикою.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації: Водопостачання та водовідведення; Теплогазопостачання та вентиляція; Гідротехнічне будівництво), 101 «Екологія» (спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування).

УДК 621.878 (075.8)

ББК 39.311

© М. К. Сукач, С. Ю. Комоцька,

М. М. Балака, 2016

© КНУБА, 2016

ЗМІСТ

ВСТУП	4
Робоча програма	6
Умовні позначення	7
ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ	10
Вправа 1. Розрахунок змінної продуктивності та пробігу вантажного автомобіля	10
Вправа 2. Тяговий розрахунок автомобіля-трубовоза	15
Вправа 3. Розрахунок механізмів баштових кранів	19
Вправа 4. Розрахунок і вибір параметрів лебідки	23
Вправа 5. Експлуатаційний розрахунок одноківшевого екскаватора	29
Вправа 6. Експлуатаційний розрахунок багатоківшевого екскаватора	37
Вправа 7. Вибір траншеєкопача та розрахунок тривалості його роботи в умовах експлуатації	41
Вправа 8. Розрахунок приводу верстата	46
Вправа 9. Розрахунок заготовки секції трубопроводу	52
Вправа 10. Розрахунок болтів та зварних швів фланцевого з'єднання трубопроводів	59
Вправа 11. Розрахунок заготовки секції повітропроводу	64
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ	77
Лабораторна робота 1. Дослідження циліндричного і черв'ячного зубчастих редукторів	77
Лабораторна робота 2. Вивчення конструкції та роботи баштових кранів на тренажерах	81
Лабораторна робота 3. Будова та параметри гідроциліндра двосторонньої дії.....	84
Лабораторна робота 4. Будова та параметри стрічкового транспортера.....	87
Лабораторна робота 5. Вивчення конструкції одноківшевого екскаватора на тренажері.....	90
Лабораторна робота 6. Визначення параметрів продуктивності бульдозера.....	93
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ	95
Самостійні роботи	95
Теми рефератів	97
Контрольні запитання	98
Література	102
Тести	104

ВСТУП

Піднесення капітального будівництва на якісно новий рівень можливе лише за рахунок проведення курсу на подальший перехід від створення окремих машин та технологічних процесів до розробки та впровадження ефективних систем машин, обладнання, приладів і технологічних процесів, що забезпечують механізацію та автоматизацію виробництва.

Механізація будівництва передбачає впровадження комплексу технічних та організаційних заходів, спрямованих на заміну ручної праці машинною.

Комплексна механізація – форма організації праці, за якої всі основні та допоміжні технологічні процеси й операції виконують комплекти машин та обладнання. Причому всі ці машини взаємопов'язані за своєю продуктивністю та експлуатаційними параметрами, забезпечують заданий темп та термін виконання робіт.

Структури комплексної механізації у будівництві можуть бути як простими (послідовними), так і комбінованими. Характерними для послідовної структури є обмеження продуктивності комплексу машин продуктивністю нижчого ланцюга, тобто елемента з мінімальною продуктивністю. За комбінованої структури зміна продуктивності одного з паралельно з'єднаних ланцюгів не впливає на продуктивність іншого. Комплексна механізація трудомістких процесів у будівництві – важливий фактор, що забезпечує підвищення продуктивності та поліпшення умов праці.

Одним із найважливіших напрямів підвищення якості будівельної техніки є широке використання у конструкціях індивідуального приводу для виконавчих робочих механізмів, що забезпечує можливість переходу на часткову та комплексну автоматизацію будівельного виробництва. Автоматизація охоплює створення автоматизованої будівельної техніки, що забезпечує інтенсифікацію робочих процесів за програмами оптимального перебігу цих процесів. За комплексної автоматизації основних та допоміжних процесів необхідне застосування маніпуляторів та роботів.

Незважаючи на високий рівень комплексної механізації окремих видів робіт, досягнута ефективність будівництва в цілому відстає від світового рівня. Значною мірою це є наслідком неправильного формування парків машин і обладнання у будівельних організаціях, недостатньою їх довговічністю та надійністю, а також низьким рівнем організації використання та технічної експлуатації будівельної техніки.

Ефективне використання машин і обладнання в будівельному виробництві та при виготовленні санітарно-технічних виробів вимагає раціональної організації експлуатації цих машин, знання окремих конструкцій і основ теорії розрахунків. З цією метою в навчальних планах спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації: Водопостачання та водовідведення; Теплогазопостачання та вентиляція; Гідротехнічне будівництво), 101 «Екологія» (спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) передбачено дисципліну «Будівельні машини і обладнання».

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми цих дисциплін і дає майбутнім фахівцям, незалежно від спеціалізації, уяву про техніку, що використовується в будівництві, її характеристики, конструктивні особливості, вузли, агрегати та деталі, схеми робіт і визначення продуктивності цієї техніки.

Наведено практичні вправи, лабораторні роботи, індивідуальні завдання, реферати для поглибленішого вивчення машин і обладнання, що використовуються на заводах, виконання санітарно-технічних виробів, механічного обладнання трубозаготівельних цехів, ручних машин для монтажних робіт, обладнання для виготовлення сталевих і пластмасових повітроводів, що застосовуються на промислових підприємствах газопостачання та вентиляції. Розглянуто заходи з охорони навколишнього середовища від промислового забруднення, техніки безпеки й охорони праці під час експлуатації будівельних машин і механічного обладнання.

Мета дисципліни – здобуття студентами потрібного обсягу знань з вивчення призначення, конструкцій, правил безпечної експлуатації та визначення продуктивності будівельних машин, устаткування і автотракторного транспорту, набуття практичних навичок у керуванні визначеними зразками будівельної техніки для розв'язання різноманітних задач у практичній діяльності за фахом.

Завдання дисципліни – вивчити призначення, будову, схеми індексації будівельних машин, обладнання та інструментів, техніку безпеки під час застосування будівельних машин, обладнання та інструментів, заходи з охорони навколишнього середовища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен *знати*:

- призначення, конструкції сучасних будівельних машин, обладнання та інструменти, що застосовуються для технологічних процесів виробництва будівельних конструкцій та матеріалів;

- методи виготовлення і монтажу трубних заготовок внутрішніх та зовнішніх мереж;

- умови раціонального використання машин під час будівництва.

Студент повинен *уміти*:

- вибирати та розраховувати приводи верстатів і обладнання;

- визначати необхідні машини для забезпечення умов комплексної механізації та автоматизації технологічного процесу;
- розраховувати продуктивність конкретної машини;
- визначати умови безпечної експлуатації машин, заходи з охорони навколишнього середовища.

РОБОЧА ПРОГРАМА

Модуль 1. Будівельні машини

Змістовий модуль 1. Основи машинознавства.

Тема 1. Загальні відомості. Класифікація, продуктивність та привід машин.

Тема 2. Деталі машин, їх вибір і розрахунок.

Змістовий модуль 2. Машини для загально-будівельних робіт.

Тема 3. Транспортні та транспортувальні машини.

Тема 4. Вантажопіднімальні машини та навантажувачі.

Тема 5. Землерийна техніка.

Тема 6. Механізація бетонних робіт.

Змістовий модуль 3. Спеціалізовані машини для будівництва.

Тема 7. Машини для підготовчих і допоміжних робіт.

Тема 8. Безтраншейне прокладання та ремонт комунікацій.

Тема 9. Гідромеханізація земляних робіт.

Модуль 2. Обладнання для санітарно-технічних та вентиляційних робіт

Змістовий модуль 4. Машини і механізми для влаштування систем водопостачання і водовідведення.

Тема 10. Оброблення металевих трубопроводів.

Тема 11. Монтаж пластмасових трубопроводів.

Тема 12. Ручний механізований інструмент.

Змістовий модуль 5. Машини і механізми для влаштування систем теплогазопостачання і вентиляції.

Тема 13. Вентиляційні системи і кондиціонування повітря.

Тема 14. Установки для створення повітропроводів.

Тема 15. Охорона праці та навколишнього середовища.

Поточний контроль здійснюється під час проведення планових занять та консультацій, модульний – під час проведення індивідуальних занять з викладачем відповідно до планових модульних контролів, передбачених робочою програмою.

Форма контролю: тестовий контроль – захист індивідуального завдання – запитання. Підсумковий (тестовий) контроль з дисципліни (залік) здійснюється за умови виконання практичних вправ та позитивного захисту індивідуального завдання.

Розподіл балів, що отримують студенти

Поточне оцінювання, бали			Сума балів
змістовні модулі	практичні заняття	захист індивідуального завдання	
40	40	20	100

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Кінематичною схемою машини або механізму називають схему передачі руху від двигуна до робочого (виконавчого) органа, графічно виконану умовними позначеннями.

Нормативними актами обумовлено графічні позначення деталей машин і механізмів, що передають рух. Їх зображують не дотримуючись масштабу і розташовують на схемах таким чином, щоб вони показували послідовність передачі руху.

Основні умовні позначення елементів приводів наведено нижче.

Таблиця

Умовне позначення	Значення	Умовне позначення	Значення
Кінематичні елементи
Нерухома вісь		Муфта еластична
Підшипник радіальний (позначення загальне)		Муфта фрикційна (позначення загальне)

Умовне позначення	Значення	Умовне позначення	Значення
	Підшипник радіально-упорний (позначення загальне)		Муфта зубчаста
	Підшипник радіальний шарииковий (кульковий)		Муфта гідравлічна або пневматична
	Підшипник радіальний роликовий		Двигун внутрішнього згорання
	Гальмо колодкове		Електричний двигун
Елементи передач			
	Шків або зубчасте колесо		Колесо черв'ячне
	Колесо зубчасте з прямими зубцями (прямозубе)		Черв'як
Передачі			
		Передача черв'ячна	

Умовне позначення	Значення	Умовне позначення	Значення
Передача зубчаста циліндрична прямозуба		Передача зубчаста конічна прямозуба
Передача зубчаста циліндрична косозуба		Передача зубчаста конічна косозуба
Передача плоско-пасова		Передача клинопасова
Передача пасова з зубчастим пасом		Передача ланцюгова

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ

Вправа 1

Розрахунок змінної продуктивності та пробігу вантажного автомобіля

Завдання

Розрахувати швидкість та час руху автомобіля на окремих ділянках траси і загалом за рейс. Знайти технічну та змінну продуктивність і змінний пробіг автомобіля.

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 1.1...1.3.

Методика виконання вправи

1. Чисельне значення динамічного фактора:

$$D = f \pm i,$$

де f – коефіцієнт опору коченню пневматичних коліс; i – підйом (+) або ухил (–) ділянки траси (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.1

Коефіцієнт завантаження автомобіля $k_{\text{зав}}$

Варіант	1...5	6...10	11...15	15...20	21...25	26...30
$k_{\text{зав}}$	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5

Таблиця 1.2

Характеристика рухомого складу

Варіант	Марка	Маса вантажу, кг	Тривалість		Шлях гальмування, м
			завантаження, с	розвантаження, с	
1...10	МАЗ-5549	8000	135	80	7
11...20	КрАЗ-256Б	12000	140	100	8
21...30	БелАЗ-540	27000	300	210	15

Таблиця 1.3

Характеристика траси

Варіант	Довжина ділянки, м			Підйом ділянки			Коефіцієнти	
	l_1	l_2	l_3	i_1	i_2	i_3	f	φ
1	400	1600	300	0,02	0,06	0,045	0,04	0,4
2	450	1700	400	0,08	0,07	0,035	0,02	0,3
3	500	1800	500	0,04	0,11	0,065	0,05	0,5
4	550	2000	300	0,025	0,08	0,055	0,07	0,35
5	800	2500	450	0,03	0,05	0,02	0,03	0,45
6	650	3000	500	0,035	0,045	0,07	0,04	0,3
7	700	1600	350	0,06	0,08	0,045	0,02	0,25
8	750	1700	400	0,04	0,075	0,03	0,05	0,5
9	800	1750	350	0,02	0,055	0,025	0,055	0,4
10	850	1900	300	0,07	0,07	0,04	0,03	0,35
11	900	2400	450	0,05	0,1	0,06	0,035	0,4
12	950	1600	300	0,03	0,055	0,065	0,025	0,25
13	650	2000	550	0,025	0,06	0,07	0,035	0,5
14	400	1850	350	0,065	0,085	0,03	0,045	0,3
15	850	2300	450	0,075	0,04	0,025	0,06	0,25
16	400	2500	600	0,03	0,12	0,05	0,045	0,5
17	500	1600	400	0,045	0,065	0,075	0,065	0,4
18	750	2100	550	0,04	0,07	0,035	0,03	0,25
19	450	1900	300	0,035	0,095	0,05	0,02	0,3
20	900	1650	450	0,08	0,07	0,06	0,035	0,35
21	450	2000	300	0,065	0,09	0,035	0,045	0,5
22	500	1400	350	0,04	0,05	0,04	0,04	0,4
23	700	1500	500	0,04	0,075	0,08	0,03	0,3
24	650	1700	650	0,025	0,065	0,045	0,035	0,4
25	600	1800	450	0,045	0,08	0,03	0,025	0,35
26	550	2000	550	0,05	0,11	0,06	0,065	0,5
27	700	1750	500	0,025	0,085	0,05	0,03	0,45
28	550	2100	600	0,05	0,06	0,075	0,04	0,4
29	600	1800	400	0,06	0,1	0,04	0,025	0,5
30	700	2200	650	0,055	0,09	0,055	0,05	0,45

2. Швидкість руху завантаженого і порожнього автосамоскида на кожній ділянці траси залежить від величини D . Якщо $D \geq 0$, швидкість визначається за динамічною характеристикою автомобіля (рис. 1.1...1.3). Якщо $D < 0$, швидкість автомобіля розраховується за формулою, км/год:

$$v = \sqrt{gS_r(\varphi + f - i)},$$

де g – прискорення вільного падіння, $g = 9,81 \text{ м/с}^2$; S_r – гальмівний шлях автосамоскида (див. табл. 1.2); φ – коефіцієнт зчеплення (див. табл. 1.3).

3. Час проходження кожної ділянки траси завантаженим та порожнім автомобілем, с:

$$t^{\text{зав}} = \frac{l_i}{0,9v_i^{\text{зав}}}; \quad t^{\text{пор}} = \frac{l_i}{0,9v_i^{\text{пор}}},$$

де l_i – довжина ділянки траси (див. табл. 1.3); $v_i^{\text{зав}}$ – швидкість завантаженого автомобіля на i -й ділянці; $v_i^{\text{пор}}$ – швидкість порожнього автомобіля на i -й ділянці; 0,9 – коефіцієнт, що враховує витрати часу на прискорення та уповільнення руху.

Під час визначення швидкості порожнього автомобіля слід користуватись залежністю $v = f(D_0)$ на графіках рис. 1.1...1.3.

Рис. 1.1. Динамічна характеристика автосамоскида БелАЗ-540:

D_0 – для порожнього автосамоскида, D – для завантаженого автосамоскида

Рис. 1.2. Динамічна характеристика автосамоскида КрА3-256Б:
 D_0 – для порожнього автосамоскида; D – для завантаженого автосамоскида

Рис. 1.3. Динамічна характеристика автосамоскида МА3-5549:
 D_0 – для порожнього автосамоскида; D – для завантаженого автосамоскида

4. Тривалість одного рейсу T_p автомобіля:

$$T_p = (\sum t_i^{\text{зав}}) + (\sum t_i^{\text{пор}}) + t_1 + t_2 ,$$

де t_1, t_2 – відповідно тривалість завантаження і розвантаження автомобіля (див. табл. 1.2).

5. Технічна продуктивність $\Pi_{\text{техн}}$ автомобіля:

$$\Pi_{\text{техн}} = \frac{Qk_{\text{зав}}}{T_p} ,$$

де Q – маса вантажу в автомобілі (див. табл. 1.2); $k_{\text{зав}}$ – коефіцієнт завантаження (див. табл. 1.1).

6. Кількість ходок n_x автомобіля за зміну:

$$n_x = \frac{Tk_B}{T_p} ,$$

де T – нормативний змінний час, $T=8$ год; k_B – коефіцієнт використання змінного часу, $k_B=0,8...0,9$. Отриманий результат округлюємо до цілого значення.

7. Змінна продуктивність $\Pi_{\text{змін}}$ автомобіля:

$$\Pi_{\text{змін}} = n_x Q .$$

8. Пробіг $L_{\text{змін}}$ автомобіля за зміну:

$$L_{\text{змін}} = n_x 2(l_1 + l_2 + l_3) .$$

Траса має три ділянки: l_1, l_2, l_3 та ухили: i_1, i_2, i_3 .

Вправа 2

Тяговий розрахунок автомобіля-трубовоза

Завдання

Зробити тяговий розрахунок і записати рівняння тягового балансу. Знайти максимально можливі ухил та кут підйому дороги для завантаженого автомобіля або його максимально можливу швидкість за заданого підйому дороги. Дані для обчислень наведено в табл. 2.1 та 2.2.

Таблиця 2.1

Вихідні дані

Варіант	Тип і стан покриття дороги	Коефіцієнт кочення коліс f	Кут підйому дороги α , град	Модель трубо-воза	Швидкість v , км/год	Маса вантажу Q , кг
1	Ґрунтове сухе вкочене	0,06	11	ПВ-94	30	6500
2	Піщане зволожене	0,1	6	ПВ-93	20	8600
3	Ґравійне зволожене	0,08	12	ПВ-95	25	10700
4	Ґрунтове сухе невкочене	0,07	15	ПВ-96	20	12000
5	Ґрунтове зволожене	0,12	17	ПВ-93	15	9000
6	Піщане сухе	0,15	9	ПВ-96	20	10450
7	Снігове вкочене	0,05	0	ПВ-93	25	7800
8	Щебенево зволожене	0,09	10	ПВ-94	22	4100
9	Ґравійне зволожене	0,08	21	ПВ-93	12	8800
10	Снігове вкочене	0,05	12	ПВ-96	16	6250
11	Піщане зволожене	0,1	14	ПВ-94	26	2000
12	Ґрунтове сухе вкочене	0,06	16	ПВ-93	25	6100
13	Снігове вкочене	0,05	19	ПВ-96	16	11200
14	Ґрунтове зволожене	0,12	0	ПВ-94	28	6000
15	Ґрунтове сухе невкочене	0,07	11	ПВ-95	31	10100
16	Снігове вкочене	0,05	16	ПВ-94	28	5000
17	Піщане сухе	0,15	7	ПВ-95	30	8200
18	Ґравійне зволожене	0,08	0	ПВ-94	42	5700
19	Ґрунтове зволожене	0,12	19	ПВ-96	15	7350
20	Піщане зволожене	0,1	13	ПВ-95	35	7900
21	Піщане сухе	0,15	7	ПВ-94	33	8100
22	Ґрунтове сухе невкочене	0,07	20	ПВ-93	12	4200

Варіант	Тип і стан покриття дороги	Коефіцієнт кочення коліс f	Кут підйому дороги α , град	Модель трубо-воза	Швидкість v , км/год	Маса вантажу Q , кг
23	Ґрунтове зволожене	0,12	9	ПВ-95	36	4650
24	Ґрунтове сухе вкочене	0,06	15	ПВ-96	25	8850
25	Щебенево зволожене	0,09	13	ПВ-93	34	3750
26	Піщане зволожене	0,1	18	ПВ-96	21	11800
27	Піщане сухе	0,15	0	ПВ-93	24	5400
28	Гравійне зволожене	0,08	17	ПВ-96	21	10300
29	Ґрунтове сухе вкочене	0,06	21	ПВ-95	13	11800
30	Ґрунтове сухе невкочене	0,07	14	ПВ-94	26	7600

Таблиця 2.2

Технічні характеристики автомобілів-трубовозів

Параметри	Модель машини			
	ПВ-94	ПВ-93	ПВ-95	ПВ-96
Вантажопідйомність, кг	8000	9000	12000	12000
Маса трубо-воза у спорядженому стані, кг	10600	12400	12600	14100
Базовий тягач	ЗІЛ-131В	Урал-375Е	Урал-4320Е	КамАЗ-4310
Потужність двигуна автомобіля, кВт	110,3	129	154	154
Колія базового тягача, мм	1820	2000	2020	2026
Висота тягача, мм	2480	2715	2600	2630
Максимальна швидкість руху автопоїзда по шляхах із твердим покриттям, км/год	70	75	70	75

Методика виконання вправи

1. Записати рівняння тягового балансу для навантаженого трубо-воза та розшифрувати величини, що входять до нього. Тяговий баланс – це розподіл тягової сили P_k на ведучих колесах за окремими видами опору руху, Н:

$$P_k = W_f \pm W_h \pm W_w \pm W_j,$$

де W_f – сила опору коченню коліс автомобіля на прямому горизонтальному шляху, Н; W_h – сила опору руху автомобіля на підйомах і ухилах дороги, Н; W_w – сила опору повітря під час руху автомобіля, Н; W_j – сила інерції, що виникає у випадку прискорення або сповільнення автомобіля, Н.

Треба мати на увазі, що знак "–" значення W_h набуває за ухилу дороги, значення W_w – під час руху автомобіля за напрямком руху повітря, а значення W_j – за сповільнення руху автомобіля.

Сила опору коченню коліс автомобіля, Н:

$$W_f = 9,81 G_a f,$$

де G_a – повна маса автомобіля, кг (див. табл. 2.2); f – коефіцієнт опору коченню коліс автомобіля, що залежить від типу та стану покриття дороги (див. табл. 2.2).

Сила опору руху автомобіля на підйомі дороги, Н:

$$W_h = 9,81 G_a i,$$

де $i = \operatorname{tg} \alpha$ – підйом або ухил дороги; α – кут підйому дороги, град (див. табл. 2.1).

Сума цих двох складових за підйому дороги, Н:

$$W_f + W_h = 9,81 G_a (f + i).$$

Повна маса автомобіля складається з його маси у спорядженому стані та вантажу, кг:

$$G_a = G + Q,$$

де G – маса трубовоза (див. табл. 2.2); Q – маса вантажу, що перевозиться трубовозом (див. табл. 2.1).

У практичних розрахунках силою опору повітря під час руху автомобіля звичайно нехтують.

Навантажений автомобіль рухається по трасі трубопроводу без значних прискорень та сповільнень, у зв'язку з цим, у рівнянні тягового балансу останній доданок W_j можна не враховувати.

У свою чергу, тягова сила на колесах, Н:

$$P_k = 3600 \frac{N}{v} \eta,$$

де N – потужність двигуна автомобіля, кВт; v – швидкість автомобіля, км/год (див. табл. 2.1); $\eta=0,85$ – ККД трансмісії автомобіля.

Рівняння тягового балансу для навантаженого трубовоза під час руху на підйом дороги, якщо знехтувати складовими W_w і W_j , має вигляд

$$P_k = W_f + W_h, \text{ тобто } 3600 \frac{N}{v} \eta = 9,81 G_a (f + i).$$

2. У випадку, коли $P_k \geq W_f + W_h$, визначити максимально можливі ухил та кут підйому, який може подолати трубовоз, виходячи з потужності двигуна за заданої його швидкості (див. табл. 2.1):

$$i_{\max} = 367 \frac{N\eta}{vG_a} - f; \quad \alpha_{\max} = \arctg i_{\max}.$$

3. У випадку, коли $P_k < W_f + W_h$, визначити максимально можливу швидкість, яку може розвинути трубовоз, виходячи з потужності двигуна за заданого підйому дороги (див. табл. 2.1), км/год.:

$$v_{\max} = 367 \frac{N\eta}{G_a (f + i)}.$$

Вправа 3

Розрахунок механізмів баштових кранів

Завдання

Накреслити кінематичні схеми основних механізмів баштових кранів і зробити розрахунок цих механізмів. Роботу виконують на основі знань, отриманих під час виконання лабораторної роботи 2.

Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Вихідні дані

Варіант	Частота обертання вала електродвигуна механізмів, хв^{-1}			Діаметри, мм		Кратність вантажного поліспасти m
	підйому n_1	повороту n_2	пересування n_3	барабана $D_{\text{бар}}$	колеса $D_{\text{к}}$	
1	700	950	710	430	300	2
2	850	1000	730	590	320	3
3	960	1050	750	780	340	4
4	800	1100	780	570	360	5
5	710	1150	800	800	380	6
6	950	1200	510	650	400	2
7	820	1250	530	680	420	3
8	850	1300	550	550	440	4
9	720	1350	570	620	460	5
10	810	1400	590	450	480	6
11	860	1450	600	560	500	2
12	730	1500	620	700	520	3
13	940	1020	640	750	540	4
14	800	1110	670	800	560	5
15	1000	1440	700	550	580	6
16	700	950	710	430	300	2
17	850	1000	730	590	320	3
18	960	1050	750	780	340	4
19	800	1100	780	570	360	5
20	710	1150	800	800	380	6
21	950	1200	510	650	400	2
22	820	1250	530	680	420	3
23	850	1300	550	550	440	4

Варіант	Частота обертання вала електродвигуна механізмів, хв^{-1}			Діаметри, мм		Кратність вантажного поліспасти m
	підйому n_1	повороту n_2	пересування n_3	барабана $D_{\text{бар}}$	колеса $D_{\text{к}}$	
24	720	1350	570	620	460	5
25	810	1400	590	450	480	6
26	860	1450	600	560	500	2
27	730	1500	620	700	520	3
28	940	1020	640	750	540	4
29	800	1110	670	800	560	5
30	1000	1440	700	550	580	6

Методика виконання вправи

1. Накреслити кінематичні схеми основних механізмів баштових кранів (механізму підйому та опускання вантажу, повороту і пересування крана), як показано на рис. 3.1...3.3.

Механізм підйому та опускання вантажу

Рис. 3.1. Кінематична схема механізму підйому та опускання вантажу

2. Визначити передаточне відношення редуктора приводу механізму підйому та опускання вантажу:

$$u_1 = \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_4}{z_3},$$

де z_1, z_2, z_3, z_4 – кількість зубців зубчастих коліс редуктора та частота обертання барабана механізму, хв^{-1} , яку визначають за формулою:

$$n_6 = \frac{n_1}{u_1},$$

де n_1 – частота обертання вала двигуна механізму підйому, хв^{-1} .

3. Визначити швидкість механізму підйому та опускання вантажу, м/с :

$$v_1 = \frac{v_k}{m},$$

де m – кратність поліспасти; v_k – швидкість намотування каната на барабан, м/с

$$v_k = \frac{\pi D_6 n_6}{60},$$

де D_6 – діаметр барабана, м ; n_6 – частота обертання барабана, хв^{-1} .

Механізм повороту крана

Рис. 3.2. Кінематична схема механізму повороту крана

4. Визначити передаточне відношення механізму повороту крана з поворотною платформою:

$$u_2 = u_{\text{ред}} \frac{z_2}{z_1}$$

та частоту повороту крана, хв^{-1} :

$$n_{\text{об}} = \frac{n_2}{u_2},$$

де n_2 – частота обертання вала електродвигуна механізму повороту крана, хв^{-1} .

Механізм пересування крана

Рис. 3.3. Кінематична схема механізму пересування крана

5. Визначити передаточне відношення механізму пересування крана:

$$u_3 = u_{\text{ред}} \frac{z_2}{z_1}.$$

6. Визначити частоту обертання ходового колеса крана, хв^{-1} :

$$n_k = \frac{60v_{\Pi}}{\pi D_k},$$

де v_{Π} – швидкість пересування крана, м/с; D_k – діаметр ходового колеса, м.

7. Визначити швидкість пересування крана, м/с:

$$v_{\Pi} = \frac{\pi D_k n_3}{60 u_3},$$

де n_3 – частота обертання вала електродвигуна механізму пересування, хв^{-1} ; u_3 – передаточне відношення цього механізму.

Вправа 4

Розрахунок і вибір параметрів лебідки

Завдання

Визначити: навантаження каната P_k ; тип, діаметр і довжину каната; параметри лебідки. Варіанти завдань наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Вихідні дані

Варіант	Схема запасування каната лебідки (рис. 4.1)	Маса вантажу Q , кг	Швидкість підйому вантажу v_Q , м/с	Висота підйому вантажу H , м	Режим праці лебідки
1	а	1600	0,3	4	Легкий
2	б	1800	0,5	3	
3	в	1800	0,4	4	
4	а	700	0,6	5	
5	б	4400	0,3	4	
6	в	850	0,5	3	
7	а	600	0,6	6	

Варіант	Схема запасування каната лебідки (рис. 4.1)	Маса вантажу Q , кг	Швидкість підйому вантажу v_Q , м/с	Висота підйому вантажу H , м	Режим праці лебідки
8	б	2100	0,4	5	Легкий
9	в	1850	0,5	4	
10	а	500	0,6	7	
11	б	4300	0,3	6	Важкий
12	в	1900	0,5	5	
13	а	1100	0,4	6	
14	б	900	0,6	5	
15	в	1400	0,3	3	
16	а	1850	0,5	5	
17	б	2900	0,4	4	
18	в	1600	0,6	3	
19	а	2100	0,4	7	
20	б	1800	0,5	6	
21	в	800	0,6	5	Середній
22	а	3000	0,4	6	
23	б	4500	0,3	5	
24	в	2750	0,5	4	
25	а	1950	0,4	6	
26	в	1800	0,4	4	
27	б	1800	0,5	3	
28	а	1600	0,3	4	
29	а	700	0,6	5	
30	б	4400	0,3	4	

Методика виконання вправи

1. Згідно з завданням накреслити схему поліспасти і визначити його кратність m .

2. Визначити зусилля P_K у канаті, Н:

$$P_K = \frac{(Q + Q_{\text{пл.}}) 9,81}{m 3_{\text{пол.}} 3_{\text{в.б.}}^n}, \quad (4.1)$$

де Q – маса вантажу (див. табл. 4.1); $Q_{\text{пл.}}$ – маса вантажної площадки, $Q_{\text{пл.}} = 150$ кг; $z_{\text{пол.}}$ – коефіцієнт корисної дії поліспаста:

$$z_{\text{пол.}} = \frac{\eta_{\text{б}}(1 - \eta_{\text{б}}^m)}{m(1 - \eta_{\text{б}})}, \quad (4.2)$$

де $\eta_{\text{б}}$ – коефіцієнт корисної дії блока, $\eta_{\text{б}} = 0,96$; $\eta_{\text{в.б}}$ – коефіцієнт корисної дії відхиляючого блока, $\eta_{\text{в.б}} = \eta_{\text{б}}$; n – кількість відхиляючих блоків.

3. Обчислюємо необхідне розривне зусилля R у канаті:

$$R = P_{\text{к}} k, \quad (4.3)$$

де k – коефіцієнт запасу, величина якого залежить від режиму роботи лебідки; для легкого режиму праці $k = 5$, для середнього $k = 5,5$, для важкого $k = 6$ (див. табл. 4.1).

Рис. 4.1. Схема запасування каната лебідки:
а – поліспаст; б – відхиляючі блоки; в – барабан лебідки

4. Підібрати канат діаметром d_k (табл. 4.2). Розривне зусилля каната має дорівнювати або перевищувати значення R , розраховане за формулою (4.3).

Таблиця 4.2

Канати сталеві (ГОСТ 2688-80), ЛК–Р конструкції 6х19

Діаметр каната d_k , м	Маса 100 м каната, кг	Маркувальна група каната, МПа (Н/мм ²)					
		1470	1568	1666	1764	1862	1960
		Розривне зусилля, Н					
6,9	17,7	—	24000	25500	26300	27450	28700
8,3	25,6	—	34800	36950	38150	39850	41600
9,1	30,5	—	41550	44100	45450	47500	49600
9,9	35,7	—	48850	51850	53450	55950	58350
11,0	46,2	—	62850	66750	68800	72000	75150
12,0	52,7	—	71750	76200	78550	81900	85750
13,0	59,7	76180	81250	86300	89000	92800	97000
14,0	72,8	92850	98950	105000	108000	112500	118000
15,0	84,4	107000	114500	122000	125500	133100	137000
16,5	102,5	130000	139000	147500	152000	159000	166000
18,0	122,5	155000	166000	176000	181500	189500	198000
19,5	140,5	179500	191000	203000	209000	218500	228000
21,0	163,5	208000	222000	236000	243500	254000	265500

5. Визначити найменші допустимі діаметри блоків $D_{\text{бл}}$ і барабана лебідки $D_{\text{б}}$; для умов легкого режиму праці $D_{\text{бл}} \geq 16d_k$; для середнього $D_{\text{бл}} \geq 18d_k$; для важкого режиму $D_{\text{бл}} \geq 20d_k$:

$$D_{\text{б}} = 1,35D_{\text{бл}}. \quad (4.4)$$

6. Діаметри блоків і барабана лебідки призначаємо за умовами найближчого більшого розміру з ряду нормальних стандартних діаметрів, мм:

50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1060; 1130; 1180; 1250; 1320; 1400; 1500; 1600.

7. Визначаємо довжину барабана:

$$L_{\text{б}} = Z_0 t \leq 3D_{\text{б}}, \quad (4.5)$$

де Z_0 – кількість витків каната на барабані під час укладання його в один шар:

$$Z_0 = \frac{H m}{\pi(D_{\text{б}} + d_{\text{к}})} + Z_{\text{зап.}} + Z_{\text{кр.}}, \quad (4.6)$$

де $Z_{\text{зап.}}$, $Z_{\text{кр.}}$ – кількість запасних і закріплюючих витків, $Z_{\text{зап.}} = 2$; $Z_{\text{кр.}} = 2$;
 t – крок навивки (нарізки канавок) на барабані, $t = d_{\text{к}} + 2$ мм.

Під час визначення Z_0 значення $D_{\text{б}}$ і $d_{\text{к}}$ потрібно перевести в метри.

8. Визначити потрібну потужність P двигуна лебідки:

$$P = \frac{(Q + Q_{\text{пл.}}) 9,81 v_Q}{3_{\text{пр.}}}, \quad (4.7)$$

де $3_{\text{пр.}}$ – коефіцієнт корисної дії приводу;

$$3_{\text{пр.}} = 3_{\text{пол.}} 3_{\text{в.б}}^n 3_{\text{л}}, \quad (4.8)$$

де $\eta_{\text{л}}$ – коефіцієнт корисної дії приводу лебідки; $\eta_{\text{л}} = 0,85$.

Вибираємо тип двигуна за даними табл. 4.3. Допускається перевантаження двигуна на 10...12%.

9. Кількість обертів барабана лебідки, хв^{-1} :

$$n_{\text{б}} = \frac{60 m v_Q}{\pi(D_{\text{б}} + d_{\text{к}})}. \quad (4.9)$$

10. Визначити передаточне відношення u редуктора приводу лебідки:

$$u = n_0 / n_{\text{б}}, \quad (4.10)$$

де n_0 , $n_{\text{б}}$ – відповідно оберти вала двигуна та барабана лебідки.

За значеннями частоти обертання вхідного вала і передаточного відношення вибрати редуктор відповідно до табл. 4.4.

11. Уточнюємо величину довжини $L_{\text{к}}$ каната:

$$L_{\text{к}} = mH + 1,2m + 1,5(n + 1), \quad (4.11)$$

де 1, 2 – запас висоти підйому гака, м; 1,5 – відстань між точками кріплення поліспаста, відхиляючих блоків та лебідки (усереднена), м.

Таблиця 4.3

Електродвигуни серії АОП2 з підвищеним пусковим моментом

Типорозмір	Потужність P_0 , кВт	n_0 , хв ⁻¹ за $P_{\text{ном}}$	Типорозмір	Потужність P_0 , кВт	n_0 , хв ⁻¹ за $P_{\text{ном}}$
41–4	4	1440	71–6	17	970
42–4	5,5	1440	72–6	22	970
51–4	7,5	1440	81–6	30	970
52–4	10	1440	82–6	40	970
61–4	13	1440	91–6	55	980
62–4	17	1440	92–6	75	980
71–4	22	1450	41–8	2,2	710
72–4	30	1450	42–8	3,0	710
81–4	40	1470	51–8	4,0	710
82–4	55	1470	52–8	5,5	710
91–4	75	1480	61–8	7,5	720
92–4	100	1480	62–8	10	720
41–6	3	955	71–8	13	730
42–6	4	955	72–8	17	730
51–6	5,5	955	81–8	22	735
52–6	7,5	955	82–8	30	735
61–6	10	970	91–8	40	740
62–6	13	970	92–8	55	740

Таблиця 4.4

Характеристика редукторів серії Ц2 (потужність на вхідному валу, кВт)

Редуктор	Частота обертання вхідного вала, хв ⁻¹	Режим роботи	Загальне передаточне відношення u								
			8,32	9,80	12,41	16,30	19,88	24,90	32,42	41,34	50,94
Ц2-250	600	С	19,3	17,1	15,2	11,3	9,4	7,0	5,2	4,2	3,9
	750	С	23,0	19,7	16,6	13,5	11,1	9,4	7,6	5,6	4,2
	1000	С	27,1	23,8	20,5	17,3	14,1	11,7	9,2	7,3	6,0
	1500	С	34,0	30,2	25,4	23,8	19,0	16,5	11,9	9,8	8,5
Ц2-300	600	С	33,6	29,4	24,7	18,0	15,8	12,6	8,3	6,8	5,6
	750	С	40,3	35,7	29,5	21,6	17,8	16,1	10,4	8,3	7,4
	1000	С	44,2	39,7	31,2	25,0	20,6	18,3	14,6	11,6	9,7
	1500	С	55,6	48,2	39,8	31,6	26,5	21,2	19,3	14,0	12,4

Редуктор	Частота обертання вхідного вала, хв ⁻¹	Режим роботи	Загальне передаточне відношення u								
			8,32	9,80	12,41	16,30	19,88	24,90	32,42	41,34	50,94
Ц2-350	600	С	45,7	39,6	34,0	26,8	22,3	16,6	12,0	10,2	9,4
	750	С	61,0	57,0	43,5	32,0	26,5	22,4	16,6	13,4	11,1
	1000	С	71,9	61,2	50,7	37,1	33,5	27,1	21,8	17,3	14,5
	1500	С	97,5	84,7	70,0	51,4	43,7	39,5	30,2	24,4	20,4

Вправа 5

Експлуатаційний розрахунок одноківшевого екскаватора

Завдання

Відповідно до заданих умов використання екскаватора (табл. 5.1) підібрати модель екскаватора, визначити продуктивність та строк його експлуатації на об'єкті.

Додаткові дані

Вважаємо, що вісь переміщення екскаватора збігається з віссю траншеї, перерви в роботі для відпочинку машиніста екскаватора та огляд екскаватора ($t_m = 5$ хв/год) робляться під час пересування екскаватора. Робота екскаватора припиняється за 15 хвилин до кінця зміни для передачі машини наступному машиністу.

Методика виконання вправи

1. Накреслити у масштабі схему забою екскаватора (переріз та план) на підставі даних варіанта (рис. 5.1, табл. 5.1).

3 метою спрощення розрахунків кут укосу відвала $\varphi_B = 45^\circ$. Вісь робочого переміщення проходить через центр ваги поперечного перерізу траншеї O_T (ц.в.), а вісь відвала через центр відвала O_B , кут повороту α утворюється за перетину радіуса вивантаження R_B (табл. 5.2) з віссю

відвала. У поперечному перерізі контур забою визначається шириною B , глибиною H траншеї (див. табл. 5.1), кутом нахилу укосу траншеї φ_3 залежно від ґрунту (див. табл. 5.3) та глибини траншеї, шириною берми (безпечна відстань від відвалу до краю траншеї, що не дозволяє обриву ґрунту у траншею) B_0 (див. табл. 5.3). План забою характеризується відстанню між осями робочого переміщення екскаватора і відвала B_0 та кутом повороту екскаватора на вивантаження α .

Таблиця 5.1

Вихідні дані

Варіант	Марка екскаватора	Глибина траншеї H , м	Ширина траншеї B , м	Довжина траншеї L , м	Ґрунт	
					Група	Назва
Механічні						
1	ЭО-3311Б	1,8	0,8	800	I	Гравій
2	ЭО-3311Б	2,4	1,0	1000	I	Галька
3	ЭО-3311Б	3,0	1,2	1200	II	Лес м`який
4	ЭО-4111Б	2,2	1,0	600	I	Суглинок легкий
5	ЭО-4111Б	3,0	1,2	900	II	Глина м`яка
6	ЭО-4111Б	3,8	1,4	1000	III	Суглинок важкий
7	ЭО-10011Д	2,0	1,2	600	II	Суглинок середній
8	ЭО-10011Д	2,5	1,6	400	I	Пісок
9	ЭО-10011Д	3,0	2,0	1200	IV	Глина сланцева
10	ЭО-6111Б	2,2	1,5	500	III	Глина карбонатна
11	ЭО-6111Б	2,5	2,0	700	II	Глина жирна м`яка
12	ЭО-6111Б	3,2	2,8	200	IV	Глина сланцева
13	ЭО-2503Б	1,9	1,8	600	III	Глина карбонатна
14	ЭО-2503Б	2,4	2,2	800	II	Глина м`яка юрська
15	ЭО-2503Б	3,6	3,0	400	III	Лес затверділий
Гідравлічні						
16	ЭО-3322	1,5	1,2	400	I	Супісок
17	ЭО-3322	1,0	1,0	600	II	Глина м`яка
18	ЭО-3322	1,8	0,8	1200	II	Глина м`яка
19	ЭО-3121Б	1,0	1,2	1000	III	Суглинок важкий
20	ЭО-3121Б	1,8	1,4	800	I	Пісок
21	ЭО-3121Б	2,2	2,0	700	III	Глина важка
22	ЭО-4321	2,4	1,5	900	III	Глина карбонатна
23	ЭО-4321	2,2	2,0	1200	II	Суглинок легкий

Варіант	Марка екска- ватора	Глибина траншеї H , м	Ширина траншеї B , м	Довжина траншеї L , м	Ґрунт	
					Гру- па	Назва
24	ЭО-4321	2,0	2,2	1100	I	Пісок
25	ЭО-4121	2,4	1,5	600	III	Суглинок морений
26	ЭО-4121	3,2	1,8	400	II	Глина м'яка юрська
27	ЭО-4121	3,8	2,2	800	IV	Крейда важка
28	ЭО-5122	2,0	1,8	900	IV	Глина тверда юрська
29	ЭО-5122	1,8	2,2	1200	III	Крейда м'яка
30	ЭО-5122	2,6	2,6	200	IV	Глина кембрійська

Рис. 5.1. Схема забою екскаватора

Таблиця 5.2

Робочі параметри екскаваторів

Показники	Марка екскаватора									
	механічні					гідравлічні				
	ЭО-3311Б	ЭО-4111Б	ЭО-10011Д	ЭО-6111Б	ЭО-2503Б	ЭО-3322	ЭО-3121Б	ЭО-4321	ЭО-4121	ЭО-5122
Місткість ковша q , м ³	0,4	0,65	1,0	1,25	2,5	0,5	0,5	0,65	1,0	1,25
Найбільша глибина копання $H_{\max}$, м	4,0	5,6	5,0	5,6	5,2	4,3	4,5	5,6	5,8	6,2
Найбільший радіус копання R , м	7,8	9,2	9,2	9,9	12,0	7,6	7,2	8,9	9,2	13,6
Радіус копання на рівні стоянки R_c , м	3,0	4,7	5,0	6,3	7,2	2,0	2,5	2,5	3,2	4,7
Найбільший радіус вивантаження R_v , м	6,8	8,3	8,3	8,9	10,6	6,2	7,0	8,4	9,0	8,1
Найбільша практична висота вивантаження $H_{п.в.}$, м	3,9	5,6	6,0	6,6	7,0	4,8	5,5	5,8	5,2	5,5
Найбільша довжина пересування l , м	1,85	3,6	3,9	3,9	4,9	1,8	2,0	2,0	2,0	2,2
Швидкість підйому ковша v , м/с	0,5	0,5	0,7	0,5	0,56	0,6	0,65	0,85	0,8	0,9
Кількість обертів платформи n , хв ⁻¹	6,82	6,12	7,15	4,75	4,75	11,8	18,2	11,5	6,0	5,9
Швидкість пересування на I передачі v_n , км/год	1,15	1,7	2,0	1,5	1,23	1,85	1,87	19,5	2,8	2,9

Таблиця 5.3

Допустимі розміри земляних споруд у різних ґрунтах

Ґрунт	Ширина берми B_6 , м	Глибина копання H , м					
		1,5		3		5	
		φ_3	$H : a$	φ_3	$H : a$	φ_3	$H : a$
Насипний	2,5	56	1:0,67	45	1:1	38	1:1,25
Пісок, гравій і галька	2,5	63	1:0,5	45	1:1	45	1:1
Глинистий: супіски суглинки глини, крейди	2,0	76	1:0,25	56	1:0,67	50	1:0,85
	2,0	90	1:0	63	1:0,5	53	1:0,75
	1,5	90	1:1	76	1:0,25	63	1:0,5
Лес	1,5	90	1:1	63	1:0,5	63	1:0,5

Примітка. $H : a$ – відношення висоти укосу до його закладання (див. рис. 5.1).

2. Визначити середню тривалість робочого циклу екскаватора t . Об'єм ґрунту, що розробляється екскаватором з однієї стоянки O називають елементом забою. Коли елемент забою виробляється, екскаватор пересувається на відстань l (див. табл. 5.2).

Об'єм елемента забою, m^3 :

$$V_e = 0,5(B + B_1)Hl.$$

Розміри траншеї:

– ширина по верху забою, м

$$B_1 = 2H/\operatorname{tg}\varphi_3 + B;$$

– площа, m^2

$$S_T = 0,5(B + B_1)H.$$

Для визначення розмірів відвала трикутної форми спочатку знаходимо його висоту, м:

$$H_B = \sqrt{S_B},$$

де $S_B = S_T k_p$ – площа відвала, k_p – коефіцієнт розпушення ґрунту (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Значення коефіцієнтів розпушування ґрунту k_p і наповнення ковша k_H

Група ґрунту	Тип приводу			
	механічний		гідравлічний	
	k_p	k_H	k_p	k_H
I	1,08...1,17	1,20	1,14	0,90
II	1,14...1,28	1,10	1,20	0,80
III	1,24...1,30	1,15	1,25	1,05
IV	1,26...1,32	1,25	1,30	1,00
V	1,30...1,45	1,20	1,40	1,05
VI	1,40...1,50	1,28	1,50	1,10

Перевіряємо можливість формування відвала трикутної форми:

$$H_B \leq H_{\text{п.в.}},$$

де $H_{\text{п.в.}}$ – найбільша практична висота вивантаження, м (див. табл. 5.2).

Ширина відвала по низу, м:

$$B_B = 2H_B,$$

коли $H_B > H_{\text{п.в.}}$, відвал формується трапецеїдальної форми з висотою, м

$$H_B = H_{\text{п.в.}},$$

та шириною по низу, м:

$$B_B = 2H_B + S_B / H_B.$$

Відстань між осями траншеї та відвала, м:

$$B_0 = 0,5B_1 + B_6 + 0,5B_B.$$

Робочий кут повороту екскаватора на вивантаження α можна визначити зі схеми за допомогою транспортира або за формулою ($1 \text{ рад} = 57,6^\circ$):

$$\alpha = \frac{\arcsin(B_o / R_b)}{57,6}, \text{ рад.}$$

Якщо $B_o > R_b$, то $B_o = R_b$.

Робочий цикл екскаватора складається з окремих операцій, які характеризуються часом на виконання цих операцій.

Тривалість циклу роботи екскаватора, с:

$$t = t_k + t_o + t_b + t'_o,$$

де t_k – тривалість копання; t_o – тривалість повороту екскаватора з повним ковшем до вивантаження; $t_b = 8$ с, середнє значення тривалості вивантаження ґрунту; t'_o – тривалість повороту екскаватора з порожнім ковшем у забій.

Тривалість копання, с:

$$t_k = H / v,$$

де v – швидкість підйому ковша, м/с (див. табл. 5.2).

Середня тривалість повороту екскаватора з навантаженим ковшем приблизно дорівнює тривалості повороту ковша з порожнім ковшем, с:

$$t_o = t'_o = 2\alpha / \omega; \quad \omega = \pi n / 30,$$

де ω – максимальна кутова швидкість, рад/с; n – кількість обертів платформи, хв⁻¹ (див. табл. 5.2).

3. Визначити тривалість циклу розробки елемента забою t_e та кількість елементів забою n_e , які розробляються протягом зміни.

Тривалість циклу розробки елемента забою складається з часу, потрібного для здійснення деякого числа копань n_k за час розробки елемента забою, та переміщення екскаватора на наступну стоянку з урахуванням часу на відпочинок машиніста екскаватора.

Кількість робочих циклів (копань) екскаватора за час розробки одного елемента забою:

$$n_k = V_e k_p / q k_n,$$

де q – місткість ковша, м³ (див. табл. 5.2).

Результати обчислень округляємо до цілого числа в меншу сторону.

Час, який витрачається на пересування екскаватора з однієї стоянки на іншу, с:

$$t_{\Pi} = 3,6l / v_{\Pi},$$

де v_{Π} – швидкість пересування екскаватора на першій передачі, км/год (див. табл. 5.2).

Тривалість циклу розробки елемента забою, с:

$$t_e = n_k t + t_{\Pi} + t_M n_k t / 60,$$

де $t_M = 5$ хв – час відпочинку машиніста.

Кількість елементів забою n_e , які екскаватор робить за зміну:

$$n_e = (T - t_3) / t_e,$$

де T – тривалість зміни (8 год. або 28800 с), підставляємо у секундах;
 t_3 – час на здачу машини машиністом екскаватора, що змінюється, також у секундах – $t_3 = 15 \cdot 60 = 900$ с.

Якщо отриманий результат крім цілого числа містить ще дробову частину, то за n_e в наступних розрахунках беремо тільки ціле число.

Під час розробки частини елемента забою (дробова частина кількості елементів забою) екскаватор зробить ще кілька додаткових копань:

$$n'_k = (T - t_3 - n_e t_e) / t.$$

4. Визначити тривалість позациклових операцій $\sum t$ та коефіцієнт використання робочого часу екскаватора протягом зміни k_q .

Сумарний час на позациклові операції та зупинки екскаватора протягом зміни, с:

$$\sum t = (t_{\Pi} + t_M n_k t / 60) n_e + t_M n'_k t / 60 + t_3.$$

Коефіцієнт використання робочого часу за зміну:

$$k_q = (T - \sum t) / T.$$

5. Визначити змінну експлуатаційну продуктивність екскаватора $\Pi_{зм}$ та кількість робочих змін n_3 , потрібних для риття траншеї.

Змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора, $\text{м}^3/\text{зм}$:

$$\Pi_{зм} = qk_{\text{н}}Tk_{\text{ч}} / tk_{\text{р}},$$

де $k_{\text{н}}$ – коефіцієнт наповнення ковша (див. табл. 5.4).

Кількість робочих змін потрібних для риття траншеї довжиною L (див. табл. 5.1):

$$n = \frac{S_{\text{т}} L}{\Pi_{зм}}.$$

Вправа 6

Експлуатаційний розрахунок багатоківшевого екскаватора

Завдання

Згідно з даними умов використання екскаватора (табл. 6.1) підібрати модель екскаватора, обчислити продуктивність та строк його експлуатації на об'єкті.

Методика виконання вправи

1. За технічною характеристикою (табл. 6.2) вибрати екскаватор, що може забезпечити задану глибину H та ширину B траншеї відповідно до варіанта завдання.

2. Визначити технічну продуктивність екскаватора, $\text{м}^3/\text{год}$:

$$\Pi_{\text{т}} = 3,6qm \frac{k_{\text{н}}}{k_{\text{р}}},$$

де q – місткість ковша, л; m – кількість розвантажень ковшів за секунду;
 $k_{\text{р}}$ – коефіцієнт розпушення ґрунту; $k_{\text{н}}$ – коефіцієнт наповнення ковша.

Коефіцієнти $k_{\text{р}}$ та $k_{\text{н}}$ для відповідної групи ґрунту беруть з табл. 6.3.

Таблиця 6.1

Вихідні дані

Варіант	Розміри траншеї, м			Група ґрунту	Варіант	Розміри траншеї, м			Група ґрунту
	глибина, <i>H</i>	ширина, <i>B</i>	довжина, <i>L</i>			глибина, <i>H</i>	ширина, <i>B</i>	довжина, <i>L</i>	
1	1,7	0,45	5400	I	16	2,5	0,8	3600	II
2	2,0	1,2	5000	II	17	3,5	1,1	4600	II
3	2,0	0,6	5200	III	18	1,3	0,28	2500	I
4	2,2	1,5	4200	II	19	2,0	1,2	4200	I
5	2,2	0,5	2400	II	20	3,5	0,8	3000	I
6	2,2	0,8	4000	II	21	1,3	0,28	4500	III
7	2,5	1,8	2600	I	22	1,85	0,5	3800	II
8	1,85	0,5	2400	I	23	2,5	1,8	4800	I
9	2,5	0,8	4200	III	34	1,7	0,45	5200	I
10	2,5	2,1	3600	III	25	2,5	2,1	3800	II
11	3,5	1,1	2800	I	26	2,0	0,6	3200	II
12	2,2	0,8	2500	III	27	3,5	0,8	5200	II
13	2,5	1,0	4400	II	28	2,2	0,5	4600	III
14	1,3	0,28	3400	II	29	2,2	1,5	2800	III
15	2,5	2,1	4600	II	30	2,5	1,0	2800	I

Таблиця 6.2

Технічні характеристики траншейних екскаваторів

Параметри	Ланцюгові						Роторні				
	ЭТН-142	ЭТН-171А	ЭТУ-208	ЭТУ-201	ЭТУ-252	ЭТУ-353	ЭТР-134	ЭТР-204А	ЭТР-223А	ЭТР-224А	ЭТР-253А
Глибина траншеї H , м	1,7	1,85	2,0	2,2	2,5	3,5	1,3	2,0	2,2	2,2	2,5
Ширина траншеї по дну B , м	0,45	0,5	0,6	0,5	0,8... 1,0	0,8... 1,1	0,28	1,2	1,5	0,8	1,8... 2,1
Місткість ковша q , л	16	23	37	23	53	45	40	140	160	85	250
Швидкість ланцюга v_d , м/с:											
1 передача	0,62	0,66	1,6	0,7	0,8	1,1	—	—	—	—	—
2 передача	0,92	1,06	2,6	1,18	1,25	—	—	—	—	—	—
Крок ланцюга a , м	0,95	0,95	0,8	0,95	0,75	1,14	—	—	—	—	—
Робоча швидкість пересування v , м/год	56... 182	47... 196	20... 600	15... 250	5... 150	12,5... 114	48... 204	8... 150	10... 300	10... 300	12,5... 245
Кількість ковшів Z	—	—	—	—	—	—	18	14	14	16	14
Кількість обертів роторного колеса n_p , хв^{-1}	—	—	—	—	—	—	13,2	7,8	7,8	9,0	7,4

Таблиця 6.3

Значення коефіцієнтів розпушування ґрунту k_p і наповнення ковша k_H

Група ґрунту	k_p	k_H
I	1,12	1,05
II	1,21	1,10
III	1,27	1,15
IV	1,30	1,20

Кількість розвантажень ковшів за секунду визначаємо так:

– для ланцюгових екскаваторів

$$m = \frac{v_{\text{л}}}{a};$$

– для роторних

$$m = \frac{n_p Z}{60},$$

де $v_{\text{л}}$ – швидкість ланцюга, м/с; a – крок ковшів, м; n_p – частота обертання роторного колеса, хв^{-1} ; Z – кількість ковшів на роторному колесі (див. табл. 6.2). Швидкість ланцюга $v_{\text{л}}$ потрібно брати для груп ґрунтів I, II на 2 передачі, а для груп ґрунтів III, IV – на 1 передачі.

3. Визначити оптимальну швидкість пересування екскаватора, яка забезпечує його технічну продуктивність, м/год:

$$v_{\text{опт}} = \frac{\Pi_{\text{т}}}{BH}.$$

За технічною характеристикою екскаватора перевірити, чи забезпечить машина робочу швидкість пересування, яка відповідає оптимальній, м/год:

$$v_p = v_{\text{опт}}.$$

За $v_{\text{опт}} > v_p$ або $v_{\text{опт}} < v_p$ беруть найближчу робочу швидкість пересування екскаватора.

4. Визначити змінну експлуатаційну продуктивність екскаватора, м³/зміну:

$$\Pi_{3M} = BHv_p k_B T_{3M},$$

де T_{3M} – тривалість зміни (8 год), k_B – коефіцієнт використання робочого часу екскаватора ($k_B = 0,7 \dots 0,9$).

5. Визначити кількість робочих змін для риття траншеї:

$$n_{3M} = \frac{BHL}{\Pi_{3M}},$$

де L – довжина траншеї, м (див. табл. 6.1).

Вправа 7

Вибір траншеєкопача та розрахунок тривалості його роботи в умовах експлуатації

Завдання

Виконати експлуатаційні розрахунки багатоківшевих траншейних екскаваторів. Дані для розрахунку наведено у табл. 7.1.

Методика розрахунку

1. Вибираючи екскаватор, слід виходити з умови копання траншеї заданої ширини B та глибини H . Технічні характеристики нових моделей багатоківшевих траншейних екскаваторів наведено в табл. 7.2 і 7.3.

2. Визначити технічну продуктивність екскаватора $\Pi_{\text{техн}}$, що залежить від місткості ковшів та кількості їх розвантажень за одиницю часу:

$$\Pi_{\text{техн}} = \frac{qk_3i}{k_p},$$

де q – місткість ковша (див. табл. 7.2 і 7.3); k_p – коефіцієнт розпушення ґрунтів (табл. 7.4); k_3 – коефіцієнт заповнення ковша (під час розрахунків

вважаємо, що у процесі роботи екскаватора ківш повністю заповнюється ґрунтом); i – кількість розвантажень ковшів, c^{-1} .

Таблиця 7.1

Вихідні дані

Варіант	Ґрунти		Розмір траншеї, м		
	Назва	Група категорії	Глибина H	Ширина B	Довжина L
1	Суглинок лесовидний	I	1,2	0,5	1000
2			2,5	0,8	1500
3			3,5	0,8	1200
4			1,5	0,5	1600
5			2,3	0,2	2000
6	Суглинок з домішкою щебеню та гравію	II	4,5	0,66	2000
7			4,35	0,38	1800
8			2,0	1,25	1600
9			2,2	1,5	1400
10			2,2	0,85	1200
11	Лес природної вологості	II	2,5	2,1	500
12			2,4	2,4	800
13		II	1,8	1,1	900
14			2,0	1,2	1000
15			2,3	0,2	600
16	Глина ломова	III	1,2	0,5	1400
17			2,5	0,8	1800
18			3,5	0,8	2000
19			1,5	0,5	1500
20			2,3	0,2	1700
21	Глина м'яка жирна	II	2,2	0,85	900
22			2,0	1,25	1200
23			2,5	2,1	900
24			4,35	0,38	1600
25			2,2	1,5	1000
26	Супісок з домішкою щебеню та гравію	II	4,5	0,66	1200
27			2,5	2,1	900
28			2,4	2,4	1000
29			1,8	1,1	1600
30			2,3	0,2	1200

Таблиця 7.2

Технічні характеристики ланцюгових траншейних екскаваторів

Параметри	Марка машини						
	ЭТН–121	ЭТН–252	ЭТН–352	ЭТЦ–202Б	ЭТЦ–2010	ЭТЦ–406	ЭТЦ–406А
Глибина траншеї, м	1,2	2,5	3,5	1,5	2,3	4,5	4,35
Ширина траншеї, м	0,5	0,8	0,8	0,5	0,2	0,86	0,38
Місткість ковша, л	12	45	45	23	50	70	20
Кількість ковшів, шт.				12	36	20	25
Крок ковшів, м	0,3	1,14	1,14	0,96	0,76	0,95	0,76
Швидкість ківшевого ланцюга, м/с	0,75	1,06	1,06	0,78	1,25	1,87	1,87
Робоча швидкість руху на передачах, м/год							
I	69,6	29	20	15	90	17,5	17,5
II	85,5	47	26	97,1	172,7	44	44
III	105	57	37	175,3	255,4	70,5	70,5
IV	121	73	47	261,4	338,1	97	97
V	152	85	76	343,6	420,8	123,5	123,5
VI	—	120	106	425,7	503,5	150	150
VII	—	165	147	507,8	586,2	—	—
VIII	—	215	192	590	668,9	—	—
IX	—	—	—	—	751,6	—	—
X	—	—	—	—	834,3	—	—
XI	—	—	—	—	917	—	—
XII	—	—	—	—	1000	—	—
Двигун марки	ДТ–54	ДТ–54	ДТ–54	Д–242	Д–240	Д–160	Д–160
Потужність, кВт	54	54	54				

Таблиця 7.3

Технічні характеристики роторних траншейних екскаваторів

Параметри	Марка машини						
	ЭТР–204А	ЭТР–223А	ЭТР–224А	ЭТР–253А	ЭТР–254	ЭР–4	ЭР–7А
Глибина траншеї, м	2,6	2,2	2,2	2,5	2,4	1,8	2
Ширина траншеї, м	1,25	1,5	0,85	2,1	2,4	1,1	1,2
Місткість ковша, л	140	160	85	250	148	50	80

Параметри	Марка машини						
	ЭТР–204А	ЭТР–223А	ЭТР–224А	ЭТР–253А	ЭТР–254	ЭР–4	ЭР–7А
Кількість ковшів, шт.	14	14	16	14	24	14	14
Число обертів ротора, хв ⁻¹	7,8	7,2	9	8	7,7	10,9	9,6
Робоча швидкість руху на передачах, м/год							
I	10	10	10	20	20	64	31
II	41,2	41,2	41,2	52,5	52	103	49
III	82,4	82,4	82,4	85	84	147	59
IV	123,6	123,6	123,6	117,5	148	210	84
V	164,4	164,4	164,4	150	180	—	89
VI	206,8	206,8	206,8	182,5	212	—	112
VII	248	248	248	215	244	—	140
VIII	300	300	300	280	276	—	167
IX	—	—	—	—	308	—	181
X	—	—	—	—	340	—	215
XI	—	—	—	—	372	—	240
XII	—	—	—	—	404	—	310
Двигун марки	Д–160	Д–160	Д–160	В–30В	ЯМЗ–240Б	КДМ–100	КДМ–100
Потужність, кВт	54	54	54	80	80	100	100

Таблиця 7.4

Коефіцієнт розпушення ґрунтів k_p

Ґрунт	Категорія ґрунту	k_p
Суглинок лесовидний	I	1,08...1,17
Суглинок з домішкою щебеню та гравію	II	1,32
Лес природної вологості	II	1,28
Глина ломова	III	1,32
Глина м'яка, жирна	II	1,31
Супісок з домішкою щебеню та гравію	II	1,28

Для ланцюгових траншеєкопачів

$$i = \frac{v_{\text{л}}}{a},$$

для роторних

$$i = \frac{n n_{\text{к}}}{60},$$

де $v_{\text{л}}$ – швидкість ківшового ланцюга; a – крок ковшів; n – число обертів ротора; $n_{\text{к}}$ – кількість ковшів на роторі.

3. Обчислюємо оптимальну робочу швидкість, яка забезпечує найбільшу продуктивність екскаватора за найкращого використання його двигуна.

Для розрахунку вважаємо, що оптимальна швидкість екскаватора відповідає його технічній продуктивності під час викопування траншеї заданих розмірів:

$$v_0 = \frac{\Pi_{\text{техн}}}{B H}.$$

4. Робочу швидкість переміщення екскаватора візьмемо з табл. 7.2 і 7.3. Вона дорівнює розрахованій оптимальній v_0 або найближчій меншій за неї:

$$v_p \leq v_0.$$

5. Змінну експлуатаційну продуктивність екскаватора розраховуємо за формулою:

$$\Pi_{\text{змін}} = B H v_p T k_{\text{в}},$$

де T – тривалість зміни (зазвичай вона дорівнює 8 год); $k_{\text{в}}$ – коефіцієнт використання робочого часу екскаватора, $k_{\text{в}} = 0,7 \dots 0,9$.

6. Кількість змін роботи $n_{\text{змін}}$, яка залежить від обсягу робіт:

$$n_{\text{змін}} = \frac{B H L}{\Pi_{\text{змін}}},$$

де L – довжина траншеї (див. табл. 7.1).

Вправа 8

Розрахунок приводу верстата

Завдання

Згідно з завданням (табл. 8.1) накреслити кінематичну схему приводу заданого верстата. Виконати кінематично-силовий розрахунок приводу верстата і підібрати електродвигун.

Таблиця 8.1

Вихідні дані

Варіант	Тип верста-та за рис.	Зовнішній діаметр труби D_3 , мм	Діаметр диска D , мм	Частота обертання $n_{\text{СТ}}$, хв ⁻¹	Матеріал труби (марка сталі)	Сила прити-скання P , Н	Коефі-цієнт k
1	8.1	70	—	64	Ст. 3	—	5.3
2	8.2	—	150	193	—	7000	—
3	8.3	32	—	0,6	Сталь10	—	—
4	8.1	80	—	70	Сталь 20	—	5.5
5	8.2	—	160	193	—	7000	—
6	8.3	32	—	0,6	Ст. 3	—	—
7	8.1	70	—	64	Сталь 35	—	6.3
8	8.2	—	170	193	—	7000	—
9	8.3	32	—	0,6	Сталь 25	—	—
10	8.1	80	—	70	Сталь 45	—	6.9
11	8.2	—	180	193	—	7000	—
12	8.3	32	—	0,6	Сталь 35	—	—
13	8.1	70	—	64	Ст.3	—	5.3
14	8.2	—	190	193	—	7000	—
15	8.3	32	—	0,6	Сталь 45	—	—
16	8.1	80	—	70	Сталь 20	—	5.5
17	8.2	—	200	193	—	7000	—
18	8.3	32	—	0,6	Сталь 10	—	—
19	8.1	70	—	64	Сталь 35	—	6.3
20	8.2	—	150	193	—	7000	—
21	8.3	32	—	0,6	Ст.3	—	—
22	8.1	80	—	70	Сталь 45	—	6.9
23	8.2	—	160	193	—	7000	—
24	8.3	32	—	0,6	Сталь 25	—	—

Варіант	Тип верста-та за рис.	Зовнішній діаметр труби D_3 , мм	Діаметр диска D , мм	Частота обертання $n_{ст}$, $хв^{-1}$	Матеріал труби (марка сталі)	Сила притис-кання P , Н	Коефі-цієнт k
25	8.1	70	—	64	Ст.3	—	5.3
26	8.2	—	170	193	—	7000	—
27	8.3	32	—	0,6	Сталь 35	—	—
28	8.1	80	—	70	Сталь 20	—	5.5
29	8.2	—	180	193	—	7000	—
30	8.3	32	—	0,6	Сталь 45	—	—

Методика виконання вправи

1. Накреслити кінематичну схему верстата згідно з варіантом (рис. 8.1, 8.2, 8.3).

2. Визначити загальний ККД приводу верстата:

$$\varepsilon_{\text{заг}} = \varepsilon_{п.п} \varepsilon_{м} \varepsilon_{ч.п} \varepsilon_{з.п} \varepsilon_{к.п} \varepsilon_{під} \varepsilon_{д.п},$$

де коефіцієнти корисної дії: $\eta_{п.п}$ – пасової передачі; $\eta_{м}$ – муфти; $\eta_{ч.п}$ – черв'ячної передачі; $\eta_{з.п}$ – зубчастої передачі; $\eta_{к.п}$ – конічної зубчастої передачі; $\eta_{під}$ – пари підшипників; $\varepsilon_{д.п}$ – дорна та притискної колодки верстата СДТ-72. Орієнтовні значення ККД наведено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Орієнтовні значення ККД елементів приводу верстата

Назва елемента приводу	ККД
Циліндрична зубчаста передача	0,92...0,98
Конічна зубчаста передача	0,90...0,93
Черв'ячна передача за $z_q = 1$	0,70...0,75
Пасова передача	0,95...0,96
Пара підшипників: кочення	0,99...0,995
ковзання	0,97...0,98
Муфти зчеплення	0,99...0,996
Дорн та притискна колодка верстата СДТ-72	0,78...0,82

Рис. 8.1. Різенарізний верстат ВМС-2Б

Рис. 8.2. Трубовідрізний верстат ВМС-32

Рис. 8.3. Трубогинальний верстат СТД–Т2 за методом намотування

3. Визначити загальне передаточне відношення приводу як добуток передаточних відношень усіх його передач за залежністю:

$$u_{\text{заг}} = \frac{D_1}{D} \cdot \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_4}{z_3} \cdot \frac{z_6}{z_5} \cdot \frac{z_{\text{к}}}{z_{\text{ч}}},$$

де $\frac{D_1}{D}$ – відношення діаметрів шківів пасової передачі; $\frac{z_2}{z_1}, \frac{z_4}{z_3}$ – передаточні відношення зубчастих передач, які визначаються за значеннями заданої кількості зубців; $\frac{z_{\text{к}}}{z_{\text{ч}}}$ – передаточне відношення черв'ячної передачі, як відношення заданої кількості зубців колеса до кількості заходів черв'яка.

4. Визначити орієнтовне значення необхідної частоти обертання вала електродвигуна:

$$n_{\text{дв}} = n_{\text{ст}} \cdot u_{\text{заг}},$$

де $n_{\text{ст}}$ – частота обертання стола або шпинделя верстата (див. табл. 8.1).

5. Визначити крутні моменти шпинделя або столу $M_{кр}$, Н·м, необхідні для подолання опору робочого органа верстата відповідно до заданих кінематичних схем.

У разі нарізання різьби, Н·м:

$$M_{кр} = kD_3^{1,1}S^{1,5},$$

де k – коефіцієнт опору різання металу; D_3 – зовнішній діаметр труби в мм (див. табл. 8.1); $S = 1,96$ мм – крок різьби.

У разі перерізання труби, Н·м:

$$M_{кр} = P_0 \frac{D}{2},$$

де $P_0 = 0,08P$ – колова сила опору різанню диска, Н; D – діаметр ріжучого диска, м (див. табл. 8.1).

У разі згинання труби, Н·м:

$$M_{кр} = M_{зг} = W(13...15)\sigma_T,$$

де σ_T – границя текучості матеріалу труби, МПа (див. табл. 8.3); W – момент опору перерізу труби, м³, який визначається за залежністю:

$$W = 0,1D_3^3 \left\{ 1 - \left[(D_3 - 2\delta) / D_3 \right]^4 \right\},$$

де D_3 – зовнішній діаметр труби, м; $\delta = 2...4$ мм – товщина стінки труби (підставляти в метрах).

Таблиця 8.3

Значення границі текучості матеріалів труб

Марка сталі	Ст. 3	Сталь 10	Сталь 20	Сталь 25	Сталь 35	Сталь 45
$\sigma_T, 10^6$ Па	230	210	250	280	320	360

6. Визначити орієнтовне значення потужності електродвигуна, Вт:

$$N_{\text{дв}} = \frac{N_{\text{в}}}{\eta_{\text{заг}}} = \frac{M_{\text{кр}} \omega}{\eta_{\text{заг}}},$$

де $N_{\text{в}}$ і ω – відповідно потужність, Вт і кутова швидкість, с^{-1} на валу робочого органа верстата. Кутова швидкість визначається за залежністю:

$$\omega = \frac{\pi n_{\text{ст}}}{30}.$$

7. Вибрати тип електродвигуна до приводу верстата за визначеними значеннями потужності та кількістю обертів вала електродвигуна, користуючись табл. 8.4.

Таблиця 8.4

Технічні дані електродвигунів серії АОП2

Типорозмір	Потужність $N_{\text{дв}}$, кВт	Частота обертання вала $n_{\text{дв}}$, хв $^{-1}$	Типорозмір	Потужність $N_{\text{дв}}$, кВт	Частота обертання вала $n_{\text{дв}}$, хв $^{-1}$
41–4	4	1440	71–6	17	970
42–4	5,5	1440	72–6	22	970
51–4	7,5	1440	81–6	30	970
52–4	10	1440	82–6	40	970
61–4	13	1440	91–6	55	980
62–4	17	1440	92–6	75	980
71–4	22	1450	41–8	2,2	710
72–4	30	1450	42–8	3	710
81–4	40	1470	51–8	4	710
82–4	55	1470	52–8	5,5	710
91–4	75	1480	61–8	7,5	720
92–4	100	1480	62–8	10	720
41–6	3	955	71–8	13	730
42–6	4	955	72–8	17	730
51–6	5,5	955	81–8	22	735
52–6	7,5	955	82–8	30	735
61–6	10	970	91–8	40	740
62–6	13	970	92–8	55	740

Вправа 9

Розрахунок заготовки секції трубопроводу

Завдання

Визначити розміри секції трубопроводу, скласти карту технологічного процесу виготовлення даного виробу. Дані для розрахунків наведено у табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Вихідні дані

Варіант	Ескіз за рисунком	Зовнішній діаметр труби D_3 , мм	Радіус вигину R , мм	Довжина, мм					Висота h , мм	Кут α , град	Діаметр отвору d , мм	Відстань a , мм
				l_1	l_2	l_m	l	l_p				
1	9.3	32	—	300	300	1300	—	80	100	135	—	—
2	9.1	20	45	600	450	—	1300	250	—	—	12	—
3	9.2	15	50	300	800	—	—	100	—	90	—	—
4	9.5	65	300	200	—	850	—	25	—	—	—	300
5	9.4	32	—	—	—	1000	—	30	47	135	—	—
6	9.3	25	—	550	200	1800	—	120	90	135	—	—
7	9.1	15	40	300	600	—	1200	100	—	—	8	—
8	9.5	50	210	100	—	450	—	40	—	—	—	150
9	9.4	15	—	—	—	850	—	25	27	135	—	—
10	9.2	50	210	250	650	—	—	70	—	135	—	—
11	9.1	32	105	400	1100	—	1000	150	—	—	20	—
12	9.3	15	—	700	100	1000	—	35	50	130	—	—
13	9.4	20	—	—	—	1200	—	35	32	135	—	—
14	9.5	38	120	250	—	600	—	20	—	—	—	350
15	9.1	25	80	800	1600	—	1500	150	—	—	15	—
16	9.2	32	105	400	750	—	—	120	—	135	—	—
17	9.3	20	—	350	200	1500	—	45	60	135	—	—
18	9.5	25	—	—	—	700	—	50	38	135	—	—
19	9.5	32	105	400	—	850	—	50	—	—	—	600
20	9.2	38	120	700	1000	—	—	100	—	135	—	—
21	9.4	25	—	—	—	950	—	15	38	135	—	—

Варіант	Ескіз за рисунком	Зовнішній діаметр труби D_3 , мм	Радіус вигину R , мм	Довжина, мм					Висота h , мм	Кут α , град	Діаметр отвору d , мм	Відстань s , мм
				l_1	l_2	l_m	l	l_p				
22	9.5	20	65	550	—	900	—	30	—	—	—	400
23	9.1	50	160	750	800	—	1600	200	—	—	25	—
24	9.4	20	—	—	—	500	—	20	32	135	—	—
25	9.3	38	—	450	600	2100	—	100	130	135	—	—
26	9.2	25	85	900	600	—	—	80	—	90	—	—
27	9.1	38	120	500	500	—	1100	100	—	—	25	—
28	9.3	20	—	100	400	900	—	40	60	135	—	—
29	9.5	25	85	250	—	700	—	15	—	—	—	150
30	9.2	20	65	350	750	—	—	120	—	90	—	—

Методика виконання вправи

Вигнуті деталі використовують на поворотах трубопроводів під час обходу балок, приєднання нагрівальних приладів тощо. Основними видами вигнутих деталей є відводи, утки, калачі та скоби (рис. 9.1...9.5).

До початку вигинання необхідно обчислити довжину $L_{\text{заг}}$ відрізка труби, щоб після вигинання одержати заготовку, розмір якої відповідає розміру, вказаному на ескізі вигнутих деталей трубопроводу.

Рис. 9.1. Відвід

Рис. 9.2. Відводи

Рис. 9.3. Утка

Рис. 9.4. Калач

Рис. 9.5. Скоба

Радіус кривизни R , за якого труба не деформується та не розходиться її шов, має бути: для труб діаметром 15...24 мм – $R \geq 2D_3$, для труб діаметром 25...75 мм – $R \geq 3D_3$, для труб більших діаметрів – $R = 4D_3$, де D_3 – зовнішній діаметр труби.

Відводом є деталь, вигнута під кутом 45, 60, 90 або 135°. Для відводів на ескізах позначають довжину сторін від вершини кута вигину до кінця труби l_1 та l_2 , кут α та радіус вигину R .

Довжина вигнутої частини труби буде менше за суму двох прилеглих до неї відрізків сторін l_1-l_2 на величину x , яка залежить від радіуса вигину та діаметра труби $L_{\text{заг}} = l_1 + l_2 - x$, де x – це скид, що визначають за табл. 9.2.

Для калачів розміри x вибирають такі ж, як і для відводу під кутом 90°. Обчислюючи довжину заготовки, від суми всіх частин калача, вказаних на ескізі, віднімають $2x$, бо калач складається з двох відводів. Таким чином,

$$L_{\text{заг}} = (l_{\text{м}} + a + l_{\text{п}}) - 2x,$$

де $l_{\text{м}}$ – монтажна довжина.

Монтажна довжина – це дійсна довжина деталі трубопроводу без накручених на неї фасонних частин або арматури, тобто довжина ділянки між осями вигину, довжина від кінців вигнутої деталі до точки перетину осьових ліній у вигину та між точками перетину осьових ліній вигнутих частин.

Заготовча довжина утки $L_{\text{заг}}$ дорівнюватиме монтажній довжині $l_{\text{м}}$, вказаній на ескізі, плюс розмір припуску z , залежного від діаметра труби D_3 , висоти утки h , радіуса вигину R та кута α . Всі ці розміри вказують на ескізі. Таким чином,

$$L_{\text{заг}} = l_{\text{м}} + z,$$

де z визначають за табл. 9.3.

Для визначення $L_{\text{заг}}$ скоби розміри припусків t , які залежать від висоти вильоту h , кутів α монтажної довжини $l_{\text{м}}$ та діаметра труби $D_{\text{н}}$, знаходять за табл. 9.4. Заготовча довжина скоби

$$L_{\text{заг}} = l_{\text{м}} + t.$$

Таблиця 9.2

Розмір скидів для відводів та калачів

Діаметр труби D_3 , мм		15	20	25	32	38	50	65
Радіус вигину R , мм		50	65	85	105	120	210	300
Розмір скидів x , мм за кута вигину	90°	23	30	42	50	58	100	142
	135°	4	4	5	7	8	13	19

Таблиця 9.3

Розмір припусків Z для уток

Діаметр труби D_3 , мм	Радіус вигину труб R , мм	Висота вильоту h , мм	Кут вигину α , рад	Розмір припуску z , мм
15	50	50	130	15
20	65	60	135	17
25	85	90	135	31
32	105	100	135	27
38	120	130	135	40

Таблиця 9.4

Розмір припусків t для скоб

Висота вильоту, h , мм	Діаметр труби D_3 , мм							
	15		20		25		32	
	центра- льний кут α , град	роз- мір t , мм	центра- льний кут α , град	роз- мір t , мм	центра- льний кут α , град	розмір t , мм	центра- льний кут α , град	розмір t , мм
27	150	11	155	7	165	4	165	3
32	145	13	150	9	160	7	165	5
39	140	16	150	12	155	10	150	9
47	135	24	145	22	155	14	155	12
53	130	29	140	27	150	19	155	17
65	125	44	135	38	145	28	150	23

Після обчислення розмірів деталей креслять на аркуші формату А4 або А3 у масштабі від 1 : 5 до 1 : 1. Виконання вправи слід закінчити складанням

карти технологічного процесу виготовлення виробу із зазначенням устаткування для кожної операції за формою:

Номер операції	Склад операції	Устаткування (найменування, модель)

Технічну характеристику устаткування наведено в табл. 9.5...9.9.

Таблиця 9.5

Технічна характеристика дискових трубівідрізних верстатів

Основні параметри	Верстати		
	однодисковий		дводисковий СТД-5
	ВМС-32	ВМС-35	
Діаметр труб, що перерізають, D_y , мм	15...70	15...70	15...70
Діаметр різального диска, мм	160	160	130...160
Частота обертання інструменту, хв^{-1}	184	193	410
Потужність електродвигуна, кВт	1,0	1,0	2,8

Таблиця 9.6

Технічна характеристика верстатів для нарізання різьби

Основні параметри	С-225	ВМС-25	Напівавтомат 5ДО7
Діаметр різьби, що нарізується: трубної метричної, мм	$1/2'' \dots 2 1/2''$ 14...76	$1/2'' \dots 2 1/2''$ 14...76	$1/2'' \dots 2 1/2''$ 14...76
Максимальна довжина нарізання, мм	200	120	320
Частота обертання інструменту, хв^{-1}	32...107	64...214	63...355
Потужність електродвигуна, кВт	2,2	2,8	3

Таблиця 9.7

**Технічна характеристика трубогиба́льних верстатів,
що працюють плунжерним методом**

Основні параметри	ВМС-12	ВМС-16	ВМС-25А	СТД-102
Діаметр труб D_y , мм	15...50	15....50	15...20	25...50
Довжина ходу трубогиба́льного повзуна, мм	190	280	115	220
Частота обертання, хв^{-1}	1420	3000	1430	1440
Потужність електродвигуна, кВт	1,7	1,5	3	4

Таблиця 9.8

**Технічна характеристика трубогиба́льних верстатів,
що працюють методом обкатування**

Основні параметри	ВМС-23	ВМС-22М
Діаметр труб, що згинають D_y , мм	15; 20; 25; 32	15; 20; 25
Радіус вигину залежно від D_y , мм		
15	49	50
20	63	65
25	87	86
32	114	—
Частота обертання стола, хв^{-1}	4,28	4,15
Потужність електродвигуна, кВт	2,8	1,7

Таблиця 9.9

**Технічна характеристика трубогиба́льних верстатів,
що працюють методом намотування**

Основні параметри	СТД-Т2	С-288	И-10
Діаметр труб, що згинають D_y , мм	25...80	25...80	25...80
Радіус вигину залежно від D_y , мм			
25	85	100	105
32	105	125	125
40	120	145	145
50	210	180	180
70	300	225	225
80	350	275	275

Основні параметри	СТД-Т2	С-288	И-10
Частота обертання вигинального ролика, хв^{-1}	0,6	0,95	1,9
Потужність електродвигуна, кВт	4,5	7	5

Вправа 10

Розрахунок болтів та зварних швів фланцевого з'єднання трубопроводів

Завдання

Виконати перевірочний розрахунок болтів та зварного шва фланцевого з'єднання труб із пружною прокладкою. Дані для розрахунків наведено у табл. 10.1 ... 10.3.

Таблиця 10.1

Вихідні дані

Варіант	Діаметр умовного проходу труби D_y , мм	Тиск P_y , МПа	Матеріал прокладки	Варіант	Діаметр умовного проходу труби D_y , мм	Тиск P_y , МПа	Матеріал прокладки
1	150	1,6	Гума	16	100	1,2	Азбест
2	300	1,0	Пароніт	17	125	1,6	Азбест
3	100	1,5	Пароніт	18	200	1,5	Гума
4	125	2,0	Пароніт	19	300	2,0	Гума
5	100	0,8	Картон	20	80	1,8	Картон
6	250	1,8	Пароніт	21	250	0,8	Гума
7	150	0,6	Азбест	22	100	1,6	Азбест
8	200	0,8	Картон	23	150	1,5	Картон
9	250	2,0	Азбест	24	300	1,2	Картон
10	80	0,6	Пароніт	25	100	2,0	Пароніт
11	150	1,0	Пароніт	26	100	1,0	Гума
12	80	0,8	Гума	27	200	1,2	Картон
13	125	1,8	Картон	28	125	0,6	Гума
14	250	1,5	Пароніт	29	150	1,2	Пароніт
15	80	1,0	Картон	30	100	0,6	Картон

Таблиця 10.2

**Розміри сталевих круглих приварних фланців із з'єднувальним
виступом для умовних тисків у трубопроводі P_y , МПа**

Діаметр умовного проходу труби D_y , мм		80	100	125	150	200	250	300
Зовнішній діаметр труби D_3 , мм		89	108	133	159	219	273	325
Зовнішній діаметр фланця D , мм за P_y , МПа	0,5...0,9	185	205	235	260	315	370	435
	1,0...1,5	195	215	245	280	335	390	440
	1,6...1,9	195	215	245	280	335	405	460
	2,0...2,5	195	230	270	300	360	425	485
Діаметр болтового кола D_1 , мм за P_y , МПа	0,5...0,9	150	170	200	225	280	335	395
	1,0...1,5	160	180	210	240	295	350	400
	1,6...1,9	160	180	210	240	295	355	410
	2,0...2,5	160	190	220	250	310	370	430
Зовнішній діаметр з'єднуваль- ного виступу D_2 , мм за P_y , МПа	0,5...0,9	128	148	178	202	258	312	365
	1,0...1,5	138	158	188	212	268	320	370
	1,6...1,9	138	158	188	212	268	320	378
	2,0...2,5	138	162	188	218	278	335	390
Товщина фланця b , мм за P_y , МПа	0,5...0,9	17	18	19	20	22	24	24
	1,0...1,5	19	22	24	24	26	26	28
	1,6...1,9	23	26	28	28	30	32	32
	2,0...2,5	26	28	30	30	32	34	36

Таблиця 10.3

**Розміри болтів та болтових отворів для різних умовних тисків
у трубопроводі P_y , МПа**

Діаметр умовного проходу труби D_y , мм		80	100	125	150	200	250	300
Найменша товщина стінки труб δ , мм		4	4	4	4,5	6	8	8
Кількість болтових отворів фланця за P_y , МПа	0,5...0,9	4	4	8	8	8	12	12
	1,0...1,5	4	8	8	8	8	12	12
	1,6...1,9	4	8	8	8	12	12	12
	2,0...2,5	8	8	8	8	12	12	16
Діаметр болтового отвору d , мм за P_y , МПа	0,5...0,9	18	18	18	18	18	18	23
	1,0...1,5	18	18	18	23	23	23	23
	1,6...1,9	18	18	18	23	23	25	25
	2,0...2,5	18	23	25	25	25	30	30
Довжина болта l_δ , мм за P_y , МПа	0,5...0,9	55	55	60	60	60	75	75
	1,0...1,5	60	60	70	70	75	90	100
	1,6...1,9	70	75	80	80	85	100	100
	2,0...2,5	75	80	80	85	90	110	110

Методика виконання вправи

Для обчислення беремо з'єднання труб за допомогою сталевих плоских круглих приварних фланців, що мають з'єднувальні виступи.

Висота виступу h фланця для умовного проходу D_y до 250 мм дорівнює 3 мм, для D_y більше 300 мм $h = 4$ мм.

Діаметр нарізання з'єднувальних болтів беруть на 1...2 мм менше від діаметра болтового отвору d (рис. 10.1, табл. 10.3).

Рис. 10.1. Фланцеве з'єднання трубопроводів:
1 – фланець; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – прокладка; 5 – труба

Загальне розривне зусилля Q визначають залежно від тиску в трубопроводі, розмірів фланцевого з'єднання та матеріалу прокладки, Н:

$$Q = 2,5P_y \frac{\pi(D_2 - D_y)^2}{2},$$

де P_y – тиск у трубопроводі, МПа; D_2 – зовнішній діаметр з'єднувального виступу, мм (див. табл. 10.2).

Попереднє затягування болтів фланцевого з'єднання має забезпечити нерозкриття стику у процесі деформування болтів, фланців та прокладки під дією навантаження. Виходячи з цієї умови, визначають навантаження, що сприймає кожен болт, Н:

$$F = \frac{K_1 Q}{Z},$$

де K_1 – коефіцієнт додаткового затягування болтів, який залежить від матеріалу прокладки: для азбесту або картону $K_1 = 1,6$; для гуми та шкіри $K_1 = 1,7 \dots 1,8$; для пороніту $K_1 = 2$; Z – кількість болтів у з'єднанні (див. табл. 10.3).

Умова міцності болта:

$$\sigma_p = \frac{4F}{\pi d_1^2} \leq [\sigma_p],$$

де σ_p – дійсне напруження розтягування у поперечному перерізі нарізної частини болта, Па; d_1 – внутрішній діаметр нарізки болта, м; $[\sigma_p]$ – допустиме напруження на розрив для болтів зі Ст. 3, Па:

Різьба	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
d_1 , м	0,0101	0,0119	0,0138	0,0153	0,0173	0,0193	0,0208	0,0238
$[\sigma_p]$, 10^6 Па	20	25	30	35	39	43	46	49

Якщо дійсне напруження більше, ніж допустиме, умову міцності можна забезпечити, якщо взяти для болтів міцнішу сталь (Ст. 4...Ст. 6, Ст. 25...Ст. 55). В цьому випадку отримане допустиме напруження

необхідно помножити на відношення границі текучості певної марки сталі до границі текучості Ст. 3.

Катети внутрішніх зварних швів мають бути не більше товщини стінки δ труби. За тиску в трубопроводі P_y менше 1,0 МПа зовнішній шов не має фаски на фланці, а за P_y більше 1,0 МПа цей шов посилюється фаскою у 60° на фланці:

Марка сталі	Ст. 3	Ст. 4	Ст. 5	Ст. 6
σ_p , МПа	230	250	270	300
Марка сталі	Ст. 25	Ст. 35	Ст. 45	Ст. 55
σ_p , МПа	280	320	360	390

Зовнішній зварний шов перевіряють на зріз, виходячи з умови:

$$\tau_{зр} = \frac{Q}{S} \leq [\tau_{зр}],$$

де S – площа небезпечного перерізу шва, м^2 , яку визначають за формулою:

$$S = \pi(D_3 + \frac{k}{2})0,7k,$$

де D_3 – зовнішній діаметр труби, м; k – катет зварного шва, м,
 $\tau_{зр} = 80$ МПа – допустиме напруження на зріз зварного шва.

За наявності фаски на зовнішньому зварному шві отримане значення площі небезпечного перерізу шва S збільшити вдвоє.

Після виконання розрахунків накреслити складальну одиницю фланцевого з'єднання.

Вправа 11

Розрахунок заготовки секції повітропроводу

Завдання

Визначити розміри секції повітропроводу, скласти карту технологічного процесу виготовлення даного виробу. Дані для розрахунків наведено в табл. 11.1.

Методика виконання

Виконати ескіз заданого виробу. Потім розрахувати заготівельні розміри з урахуванням того, що розгортка круга чи дуги для труб із листового матеріалу товщиною більше 1 мм розраховується за середнім діаметром $B = \pi D_{\text{сер}}$. Довжину листа використовують без вирізання.

Таблиця 11.1

Вихідні дані

Варіант	Діаметр D , висота H , мм	Ширина, B , мм	Довжина l , мм	Товщина металу, δ мм	Ширина смуги металу, мм	Ескіз виробу
1	100	—	2520	3	—	
2	125	—	2020	2	—	
3	140	—	1440	3	—	
4	160	—	1270	2	—	
5	180	—	2020	3	—	
6	200	—	1440	2	—	
7	200	150	1980	0,7	—	
8	200	200	2480	0,7	—	
9	300	200	1980	0,7	—	
10	400	200	2480	1,0	—	
11	300	250	1980	1,0	—	
12	400	250	2480	1,0	—	
13	225	—	1980	0,6	—	
14	250	—	2480	0,7	—	
15	280	—	1980	1,0	—	
16	325	—	1400	0,6	—	

Закінчення табл. 11.1

Варіант	Діаметр D , висота H , мм	Ши- рина, B , мм	Дов- жина l , мм	Товщи- на металу, δ мм	Ширина смуги металу, мм	Ескіз виробу
17	355	—	2480	0,7	—	
18	400	—	1400	0,8	—	
19	400	—	1500	0,5	125	
20	450	—	2000	0,6	130	
21	500	—	2500	0,7	135	
22	560	—	1500	0,8	125
23	630	—	2000	0,6	130	
24	710	—	2500	0,7	135	
25	800	—	2000	1,2	400	
26	900	—	2500	1,6	450	
27	1000	—	2000	1,8	500
28	1120	—	2500	2,0	400	
29	1250	—	2000	1,4	450	
30	1400	—	2500	1,8	500	

Для виробів із листової сталі потрібно брати найраціональніші розміри листів (1420×710; 2000×1000; 2500×1250 мм). При цьому потрібно враховувати, що для повітропроводів із листової сталі та металопласту товщиною менше 1 мм до розрахованої розгортки круга чи прямокутника потрібно додати 40 мм на кожне фальцеве з'єднання, а до заданої довжини ланки повітропроводу додати 8...10 мм для відбортки на кожний фланець (рис. 11.2, а, 11.3, а).

Під час виготовлення зварних повітропроводів (за товщини сталі понад 1 мм) заготовка має бути менша заданої довжини ланки на 6...10 мм, що враховує недовід двох приварних фланців (рис. 11.1, 11.2, б, 11.3, б). Розміри круглих та прямокутних фланців для повітропроводів брати з табл. 11.2 та 11.3.

Виконання завдання закінчується складанням карт технологічного процесу виготовлення заданого виробу із зазначенням устаткування для кожної операції за формою:

Номер операції	Склад операції	Устаткування (найменування, модель)

Рис. 11.1. Ланка зварного повітропроводу прямокутного перерізу з листа товщиною понад 1 мм

Рис. 11.2. Повітропровід круглого перерізу зі сталевих стрічок:
а – спіральнo-замковий (фальцевий); б – спіральнo-зварний

Рис. 11.3. Повітропровід круглого перерізу:
а – фальцевий, з фланцями на відбортунні і валиком жорсткості
(товщина листа менше 1 мм); б – зварний з фланцями на зварці

Таблиця 11.2

Круглі фальцеві повітропроводи (БНІП II-33-90)

<i>D</i> , мм	δ , мм	Сортамент сталі для фланців, мм	Кількість болтових отворів, шт.	Розмір болтів
100	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
110	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
125	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
140	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
160	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
180	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
200	0,57	штаба 4×25	6	M6×20
225	0,7	штаба 4×25	6	M6×20
250	0,7	штаба 4×25	6	M6×20
280	0,7	штаба 4×25	8	M6×20
315	0,7	штаба 4×25	8	M6×20
325	0,7	штаба 4×25	8	M6×20
355	0,7	штаба 4×25	8	M6×20
400	0,7	кутова 25×25×3	8	M6×20
450	0,7	кутова 25×25×3	10	M6×20
500	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
560	1,0	кутова 25×25×3	12	M8×25
630	1,0	кутова 25×25×3	12	M8×25
710	1,0	кутова 25×25×4	12	M8×25
800	1,0	кутова 25×25×4	12	M8×25
900	1,0	кутова 32×32×4	16	M8×25
1000	1,0	кутова 32×32×4	16	M8×25
1120	1,0	кутова 32×32×4	18	M10×30
1250	1,0	кутова 32×32×4	18	M10×30
1400	1,0	кутова 36×36×4	22	M10×30
≥1600	1,0	кутова 36×36×4	26	M10×30

Таблиця 11.3

Прямокутні фальцеві повітропроводи (БНІП II-33-90)

Зовнішні розміри, мм	δ , мм	Сортамент сталі для фланців, мм	Кількість болтових отворів, шт.	Розмір болтів
100×150	0,5	кутова 25×25×3	6	M6×20
100×200	0,5	кутова 25×25×3	6	M6×20

Зовнішні розміри, мм	δ , мм	Сортамент сталі для фланців, мм	Кількість болтових отворів, шт.	Розмір болтів
150×150	0,5	кутова 25×25×3	8	M6×20
150×200	0,5	кутова 25×25×3	8	M6×20
150×250	0,5	кутова 25×25×3	8	M6×20
200×200	0,5	кутова 25×25×3	8	M6×20
200×250	0,5	кутова 25×25×3	8	M6×20
200×300	0,7	кутова 25×25×3	8	M6×20
200×400	0,7	кутова 25×25×3	10	M6×20
250×250	0,7	кутова 25×25×3	10	M6×20
250×300	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
250×400	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
250×500	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
300×300	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
300×400	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
300×500	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
300×600	0,7	кутова 25×25×3	16	M6×20
400×400	0,7	кутова 25×25×3	12	M6×20
400×500	0,7	кутова 28×28×3	14	M6×20
400×600	0,7	кутова 28×28×3	16	M6×20
400×800	0,7	кутова 28×28×3	16	M6×20
500×500	0,7	кутова 28×28×3	16	M6×20
500×600	0,7	кутова 28×28×3	16	M6×20
500×800	0,7	кутова 32×32×4	18	M8×25
500×1000	0,7	кутова 32×32×4	22	M8×25
600×600	0,7	кутова 32×32×4	16	M8×25
600×800	0,7	кутова 32×32×4	18	M8×25
600×1000	0,7	кутова 32×32×4	22	M8×25
600×1200	0,7	кутова 32×32×4	28	M8×25
800×800	0,7	кутова 32×32×4	22	M8×25
800×1000	0,7	кутова 36×36×4	24	M8×25
800×1200	1,0	кутова 36×36×4	28	M10×30
800×1600	1,0	кутова 36×36×4	32	M10×30
1000×1000	1,0	кутова 36×36×4	28	M10×30
1000×1200	1,0	кутова 36×36×4	32	M10×30
1000×1600	1,0	кутова 40×40×4	32	M10×30
1000×2000	1,0	кутова 40×40×4	36	M10×30

Зовнішні розміри, мм	δ , мм	Сортамент сталі для фланців, мм	Кількість болтових отворів, шт.	Розмір болтів
1200×1200	1,0	кутова 40×40×4	32	M10×30
1200×1600	1,0	кутова 40×40×4	36	M10×30
1200×2000	1,0	кутова 40×40×4	36	M10×30
1600×1600	1,0	Кутова 40×40×4	36	M10×30
1600×2000	1,0	кутова 40×40×4	40	M10×30
2000×2000	1,0	кутова 40×40×4	40	M10×30

Технологічні карти складають окремо на кожну деталь виробу: трубу, обічайку, короб тощо, а також з'єднання їх з фланцями і на виготовлення фланців.

Під час складання технологічних карт потрібно враховувати, що виготовляється значна кількість виробів із мінімальними відходами матеріалів. Тому потрібно виключити ручну розмітку, використовувати пересувні упори, напрямні, рейки і кондуктори. За допомогою технічної характеристики необхідно вказати найменування і модель устаткування для кожної операції технологічного процесу.

Технічну характеристику устаткування наведено в табл. 11.4...11.19.

Таблиця 11.4

Технічна характеристика гільйотинних ножиць

Основні параметри	Верстати		
	НГ-3М	ВМС-103	СТД-9
Найбільший розмір сталевих листів, які потрібно розрізати, мм: товщина ширина	3 2000	6,3 2000	4 2500
Кількість коливань верхнього ножа за хвилину	32	40	50
Хід верхнього ножа, мм	80	80	80
Потужність електродвигуна, кВт	4,5	7,0	5,2

Таблиця 11.5

Технічна характеристика вібраційних ножиць

Основні параметри	Верстати			
	ВМС-102	ВМС-105	ВМС-106	ВК-2
Найбільша товщина сталевих листів, які потрібно розрізати, мм				
ножами з краю листа	2	2,5	4	4...6
ножами в середині листа	—	—	—	2...3
у процесі вирубання пуансоном і матрицею	—	—	—	4...6
Відстань від осі ножа до кінця прорізу, мм	800	850	1250	1060
Кількість коливань верхнього ножа за хвилину	710	1500	1500	1420
Потужність електродвигуна, кВт	1,7	1,5	2,2	2,8

Таблиця 11.6

Технічна характеристика роликів ножиць

Основні параметри	Верстати	
	ВМС-104	НП-6-500
Найбільша товщина сталевих листів, які потрібно розрізати, мм	5	6
Швидкість різання, м/хв	1,35	6,5
Потужність електродвигуна, кВт	1,0	4,0

Таблиця 11.7

Технічна характеристика листозгинальних верстатів

Основні параметри	Верстати	
	ЛС-5	ЛС-6
Найбільша товщина листа, мм	3	3
Найбільша довжина листа, мм	2000	2000
Найбільший кут вигину, град.	130	130
Кількість вигинів за годину	100	120
Потужність електродвигуна, кВт	1,0	4,0

Таблиця 11.8

Технічна характеристика листозгинальних вальців

Основні параметри	Верстати					
	СТД-89	С-235А	ВМС-85	СТД-90	СТД-14	ЛГС 16×300
Найбільша товщина листів із сталі Ст.3, які потрібно вальцювати, мм	2	2	3	3	3	16
Найбільша довжина обечайки, мм:						
циліндричної	1000	1500	2100	—	2500	3000
конусної	—	—	—	1500	—	3000
Діаметр обичайок, мм						
циліндричних (min)	90	120	165	100-200	250	400
конічних (min)	—	—	—	350-450	—	400
конічних (max)	—	—	—	—	—	≤1000
Швидкість вальцювання, м/с	0,05	0,17	0,12	0,12	0,15	0,023
Потужність головного електродвигуна, кВт	1,5	3,0	2,8	1,5	3,0	20,0

Таблиця 11.9

Технічна характеристика фальцепрокатних верстатів

Основні параметри	Верстати		
	ФП-2	ФП-3	СТД-16А
Найбільша товщина металу, мм	1,5	1	1
Швидкість прокатування, м/с	0,16	0,17	0,17
Потужність електродвигуна, кВт	4,5	2,2	2,2

Таблиця 11.10

Технічна характеристика верстата для відгинання кромки

Основні параметри	Верстат ВМС-53А
Найбільша товщина металу, мм	1,75
Найменший радіус кривизни кромки, яку відгинають, мм	100
Швидкість відгинання, м/с	0,16
Потужність електродвигуна, кВт	1,1

Таблиця 11.11

Технічна характеристика фальцеосаджувальних верстатів

Основні параметри	Верстати			
	ФО-1	СТД-25	ВМС-64	СТД-28
Найбільша товщина листа, мм:				
для лежачих фальців	1,5	1,0	1,25	1,25
для кутових фальців	1,0	1,0	1,0	1,0
Найбільша довжина шва, що осаджується, мм	2100	2100	2100	2500
Діаметри повітропроводів, мм:				
мінімальний	200	115	115	160
максимальний	1050	1600	1540	1800
Швидкість руху каретки, м/хв:				
для лежачих фальців	5,35	10	25,5	10
для кутових фальців	5,35	10	11	10
Потужність електродвигуна, кВт	2,8	2,2	1,7	2,7

Таблиця 11.12

Технічна характеристика зигмашин

Основні параметри	Верстати				
	СТД-89	С-235А	ВМС-85	СТД-90	СТД-14
Конструкція машини	Одностороння		Двостороння		
Найбільша товщина листа, мм	2,0	1,5	1,25	2,0	1,5
Виліт хобота, м	750	1400	416	750	305
Діаметр обичайки, мм					
мінімальний	200	195	195	200	100
максимальний	1025	1025	1000	1025	1000
Швидкість прокатування, м/с	6,6; 10	—	—	6,6; 10	3,4; 4,7
Потужність електродвигуна, кВт	1,6/1,1	2,8/2,2	2,8	3,0/2,1	1,1/0,75

Таблиця 11.13

**Технічна характеристика верстатів для виготовлення
повітропроводів зі спіральними швами**

Основні параметри	Верстати		
	СТД-3921	СТД-3918	УкрНДТІ
Зовнішній діаметр повітропроводів, мм: min max	160 1800	150 820	55 2500
Розміри сталевोї рулонної стрічки, мм : товщина ширина	0,5...1,0 125; 130; 135	0,8...2,2 400...750	0,5...1,0 125; 130; 135
Довжина повітропроводів з автоматичним відрізанням, мм	2000...3000	2000...4000	2000...4000
Продуктивність стану, м/год	12,6...648	35	13,2...1170
Потужність електродвигуна, кВт	25	13	20

Таблиця 11.14

Технічна характеристика потокової лінії

Основні параметри	Потокова лінія
Діаметри повітропроводів, які виготовляють, мм	195...1250
Довжина повітропроводів, які виготовляють, мм	2000...3000
Розміри сталевोї рулонної стрічки, мм: ширина товщина	125, 130, 135 0,5...1,0
Робоча швидкість офланцювання, м/хв	5
Розрахунковий цикл виготовлення повітропроводів, с: діаметром 195 мм і довжиною 2000 мм діаметром 195 мм і довжиною 3000 мм діаметром 775 мм і довжиною 2000 мм діаметром 775 мм і довжиною 3000 мм	38 51 133 183

Таблиця 11.15

Технічна характеристика зварювальних автоматів

Основні параметри	Автомати	
	ВМС-121	ГСТМ-12
Потужність електродвигуна, кВт	1,5	0,25
Зовнішній діаметр повітроводів, мм: максимальний	185	108
мінімальний	1540	630
Товщина зварюваних листів, мм: товщина	1...2	—
ширина	2...3	—
Швидкість зварювання, м/год	60...70	20

Таблиця 11.16

**Технічна характеристика фланцезгинального
верстата для прямокутних фланців**

Основні параметри	Верстат
	СТД-45
Розмір кутової сталі, мм	2,5–3,6
Кількість заготовок, що згинають одночасно, шт.	2
Найбільший кут вигину, град	90
Найменший розмір сторони прямокутного фланця, мм	200
Час одного згинання на 90°, с	4,4
Потужність електродвигуна, кВт	2,8

Таблиця 11.17

**Технічна характеристика фланцезгинальних
верстатів для круглих фланців**

Основні параметри	Верстати	
	горизонтальний СТД-42	вертикальний ВМВ-94
Розміри кутової сталі, мм: найменший	25×25×3	20×20×3
найбільший	36×36×4	40×40×4
Найбільший розмір штаби, м	25×4	25×4
Найбільший діаметр фланців, мм	1120	1500

Закінчення табл. 11.17

Основні параметри	Верстати	
	горизонтальний СТД-42	вертикальний ВМВ-94
Найменші діаметри фланців, м :		
із кутової сталі 20×20×3	—	200
25×25×3	355	200
25×25×4	630	300
32×32×4	900	400
36×36×4	1120	500
40×40×5	—	600
із штаби 25×4	180	160
Швидкість прокатування фланців, м/хв	17,5	8,3
Потужність електродвигуна, кВт	3,0	2,8

Таблиця 11.18

Технічна характеристика верстатів для забортовки круглих фланців

Основні параметри	Двосторонні		Односторонні	
	ВМС-57	ВМС-60	ВМС-58	ВМС-59
Діаметри повітропроводу (для прямокутних – діаметр описаного кола), мм	165... 1540	165... 1600	165... 1600	немає мережі
Найбільша довжина повітропроводів, мм	2100	2500	—	—
Найбільша товщина стінки повітропроводу під час забортовки, мм:				
з валиком жорсткості	2	2	2	≤ 1
без валика жорсткості	—	—	—	≤ 1,5
Швидкість офланцювання, м/хв	5	5	9,5	4
Потужність електродвигуна, кВт	2,8	3	2,2	0,6

Таблиця 11.19

Технічна характеристика фланцевидного верстата для офланцювання прямокутних повітропроводів

Основні параметри	Верстат
	СТД-1015
Розмір сторін повітропроводів, мм	100...1250
Найбільша товщина матеріалу, мм	1,0
Потужність електродвигуна, кВт	3,0

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Лабораторна робота 1

Дослідження циліндричного і черв'ячного зубчастих редукторів

Мета роботи: вивчити будову циліндричного і черв'ячного зубчастих редукторів, зубчастих передач, опор валів; скласти кінематичні схеми редукторів; визначити передаточні відношення і діаметри зубчастих коліс, як складових деталей редукторів.

Лабораторну роботу виконують на лабораторному столі з розташованими редукторами, прикріпленими нижньою частиною корпусів. Кришки редукторів знімають шляхом відкручування болтів і гайок ключами.

Короткі теоретичні відомості

Редуктор – агрегат, що забезпечує передачу потужності та крутного моменту від базового двигуна до ланок приводів будівельних машин.

Зубчастий циліндричний редуктор є двоступінчастим, оскільки має дві циліндричні косозубі передачі (рис. 1.1). Його зубчасті колеса закріплені на валах, кожний з яких опирається на пару роликотпідшипників. Зубчаста передача складається з пари зубчастих коліс. Менше колесо називають шестірнею – вона є ведучим елементом, більше зубчасте колесо – веденим елементом передачі.

Рис. 1.1. Кінематична схема циліндричного редуктора

Відношення частоти обертання ведучого елемента передачі n_1 до частоти обертання n_2 веденого елемента називають передаточним числом (відношенням) u :

$$u = \frac{n_1}{n_2}.$$

Передаточне число зубчастої передачі можна визначити відношенням кількості зубців на веденому колесі z_2 до кількості зубців на ведучій шестерні z_1 :

$$u = \frac{z_2}{z_1}.$$

Черв'ячний редуктор. Черв'ячні передачі належать до категорії зубчато-черв'ячних, їх застосовують для передачі руху при перехресних валах. Основними елементами черв'ячного редуктора є черв'як і черв'ячне колесо. В будівельних машинах застосовуються й інші види редукторів, у тому числі комбіновані, які поєднують у своїй конструкції елементи різних видів передач. Кінематичні схеми одноступеневого черв'ячного і двоступеневого циліндрично-черв'ячного редукторів показано на рис. 1.2.

Черв'як виконують у вигляді циліндра, що має похилі зубці-витки. Напрямок витків черв'яка визначають не кутом нахилу зубців β , а кутом підйому витків λ , який доповнює кут β до 90° .

Черв'ячне колесо є косозубчастим колесом, у якого кут нахилу зубців β дорівнює куту підйому λ витків черв'яка.

Для нормальної роботи такого зачеплення має виконуватися рівність кроків за віссю черв'яка і ділильного колового кроку зубців t_k .

Відношення ділильного колового кроку зубців t_k до числа π називають модулем черв'ячної передачі, мм:

$$m_{\text{ч}} = \frac{t_k}{\pi}.$$

Ділильний діаметр черв'яка, мм, визначають за формулою:

$$D_{\text{ч}} = m_{\text{ч}} q,$$

де q – коефіцієнт діаметра черв'яка ($q = 10$).

Передаточне число циліндрично-черв'ячного редуктора (див. рис. 1.2, б):

$$u_p = \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_k}{z_{\text{ч}}},$$

де z_1, z_2 – число зубців шестерні та зубчастого колеса; z_k – число зубців колеса; $z_{\text{ч}}$ – число заходів черв'яка.

Порядок виконання роботи

1. Детально розглянути конструктивні особливості зубчастих передач у редукторі та процес роботи редуктора. Накреслити кінематичну схему редуктора, як показано на рис. 1.1 і 1.2, позначити на них вали, зубчасті колеса, зазначити кількість зубців (число заходів черв'яка $z_{\text{ч}}$).

2. Порахувати кількість зубців на зубчастих колесах у редукторі:

$$z_1, z_2, z_3, z_4.$$

3. Визначити передаточні числа зубчастих передач:

$$u_1 = \frac{z_2}{z_1}; \quad u_2 = \frac{z_4}{z_3}.$$

4. Визначити загальне передаточне число редуктора, як добуток передаточних відношень його передач:

$$u_p = u_1 \cdot u_2.$$

5. Виміряти крок зачеплення t зубців у зубчастих передачах. Крок зачеплення пов'язаний з числом π , тому за основну характеристику зубчастого зачеплення беруть величину, що дорівнює відношенню кроку t до π і називають її модулем m , мм:

$$m = \frac{t}{\pi}.$$

Розраховане значення модуля округлити до найближчого стандартного значення (СТ СЭВ 310-37), мм:

1-й ряд: 1; 1,25; 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12;

2-й ряд: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,9; 11.

6. Діаметри ділільних кіл зубчастих коліс визначають за залежністю:

$$D = mz_k,$$

де z_k – кількість зубців колеса.

7. Для визначення величини втрати потужності на подолання опору тертя в редукторі, визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) редуктора:

$$\eta_p = \eta_1 \eta_2 \eta_3,$$

де η_1 і η_2 – відповідно значення ККД зубчастих передач, для закритих зубчастих передач із циліндричними колесами середні значення ККД в межах 0,96...0,98, а значення ККД пари підшипників кочення $\eta_3 = 0,99$.

8. Визначити потужність і кількість обертів вихідного вала редуктора, враховуючи його ККД і загальне передаточне відношення редуктора. Для розрахунку вважати, що на вхідному валу редуктора встановлено електродвигун потужністю $N = 10$ кВт з частотою обертання вала $n = 1440$ хв⁻¹:

$$N_B = N \eta_p, \quad n_B = \frac{n}{u_p}.$$

Лабораторна робота 2

Вивчення конструкції та роботи баштових кранів на тренажерах

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією тренажерів баштових кранів КБ-403А і КБ-100.1; вивчити механізми підйому вантажу, переміщення кранів, повороту кранів, механізму зміни вильоту стріли (механізм пересування вантажного візка в крані КБ-403А і механізму підймання стріли в крані КБ-100.1); визначити кратність поліспастів тренажерів; отримати навички керування крановими механізмами.

Конструкції тренажерів баштових кранів КБ-403А і КБ-100.1

Кожен із тренажерів баштових кранів КБ-403А і КБ-100.1 складається з діючої моделі баштового крана і робочого місця оператора. Діючу модель виконано в масштабі 1:10. Робоче місце оператора – це частина кабіни баштового крана з органами керування та сидінням машиніста (рис. 2.1 і 2.2).

Розташування органів керування та контролю, а також їх зовнішній вигляд відповідає базовому крану. Розміщення органів керування та контролю тренажера баштового крана: пульт 1; сидіння машиніста 2; командоконтролер механізму обертання 3; командоконтролер вантажної лебідки 4; командоконтролер механізму пересування крана 5; командоконтролер механізму пересування вантажної каретки 6; педаль звукового сигналу 7; нижній вмикач гальма повороту 8.

Діюча модель баштового крана складається з башти 9 ґратчастої (див. рис. 2.1) або трубчастої (див. рис. 2.2) конструкції, шарнірно закріпленої на поворотній платформі 10, яку приєднано до опорної рами 11 з ходовими візками 12. На поворотній платформі розміщені вантажна 15 та стрілова 16 лебідки, механізм повороту 17, противага 18 і шафа з електрообладнанням 19. Переносний пульт керування тренажером з'єднується з електрошафою 19 гнучким кабелем 24.

В моделі баштового крана КБ-403А (див. рис. 2.1) підйомна стріла 13, по якій переміщується за допомогою механізму пересування 27 візок 14 з вантажним поліспастом і гаком 20, утримується в горизонтальному положенні стріловою лебідкою 16 і стріловим поліспастом 21. Кабіну машиніста підключено до моделі гнучкими кабелями 22. В моделі крана КБ-100.1 вантажний візок відсутній, а кріплення підйомної стріли 13 аналогічне.

Рис. 2.1. Схема тренажера баштового крана КБ-403А

На тренажерах, як і на базовому крані, застосовуються прилади безпеки (див. рис. 2.1 і 2.2):

- на рейковому ході встановлено упори обмеження ходу 25 (21);
- на опорній рамі 11 закріплено кліщі (лещата) 26 (22), які затискують рейку за її голівку і не дають крану переміщатись;
- на поворотній платформі встановлено кінцеві обмежувачі повороту крана 28 (23) праворуч/ліворуч (вимикають електромережу електродвигуна механізму повороту);
- на кінці стріли та її п'яті встановлено кінцеві вимикачі обмеження ходу візка 29 (тільки для моделі баштового крана КБ-403А);
- у місці приєднання стріли до башти встановлено важільний пристрій 30, який вказує кут нахилу стріли в кабіні 31. Тут же встановлено кінцевий вимикач 32 з пристроєм максимального натягу вантажного каната;

- на оголовку башти 33 (25) встановлено анемометр 34 (26) (прилад для вимірювання тиску або швидкості вітру);
- на візку встановлено обмежувач підйому вантажу 43, на якому встановлені ярма, що не дозволяють канату вантажного поліспада закручуватися. Обмежувач підйому вантажу з'єднаний з кінцевим електровимикачем електромережі лебідки підйому вантажу. Обмеженням опускання вантажу є канатомістність барабана вантажопідйомної лебідки.

Рис. 2.2. Схема тренажера баштового крана КБ-100.1

Порядок виконання роботи

1. Підготувати тренажер баштового крана КБ-403А (див. рис. 2.1) до застосування у такій послідовності (аналогічно для КБ-100.1, див. рис. 2.2):

- на електрошафі 19 встановити перемикач в положення К;

– встановити всі командоконтролери в нейтральне положення, натиснути вмикач 35 (27) «Електромережа», натиснути вмикач лінії контролерів 36 (28) («Аварійний»), натиснути кнопку лінійного мікроконтактора 37 (29). Загоряння сигнальних лампочок 40 (32) показують, що пульт увімкнено.

2. Виконати робочі операції на тренажері баштового крана згідно з завданням викладача. При цьому необхідно враховувати таке:

– під час повороту крана до обмежувача повороту висвічується віконце «Обмежування повороту ліворуч/праворуч» 38 (30). Під час усіх операцій повороту крана у процесі гальмування висвічується віконце 41 (33) «Накладання гальм повороту». Це ж віконце світиться за постійно ввімкнених гальм;

– під час повороту крана, крім управління командоконтролером, можна використовувати вмикач 8 гальма повороту. В цьому разі висвічуються віконця «Динамічне гальмування повороту» 39 (31) і 41 (33).

3. Визначити швидкості виконання основних операцій на тренажері баштового крана (підйому та опускання гакової обойми; пересування крана; піднімання стріли або пересування вантажного візка; повороту стріли крана), використовуючи мірну лінійку та секундомір.

4. Накреслити схему баштового крана разом із приладами безпеки (запобіжниками, обмежувачами тощо).

5. Накреслити схему та визначити кратність вантажного поліспаду.

Лабораторна робота 3

Будова та параметри гідроциліндра двосторонньої дії

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією гідроциліндра, вивчити принцип дії, визначити його геометричні параметри, розрахувати зусилля на штокові гідроциліндра та швидкості переміщення поршня.

Короткі теоретичні відомості

Гідравлічний циліндр – це об’ємний гідродвигун з обмеженим зворотно-поступальним рухом вихідної ланки. Він складається з циліндра і поршня зі штоком. Поршень поділяє циліндр на поршневу та штокову порожнини. Рідина подається в порожнину, яка передає зусилля на поршень і цим самим примушує його до переміщення.

Швидкість поршня визначають за формулою, см/с:

$$v = \frac{Q}{S},$$

де S – площа поршня, см²; Q – подача рідини, см³/с.

Враховуючи значення площ перетинів порожнин, швидкість поршня становитиме, см/с:

– за подачі робочої рідини в поршневу порожнину

$$v_{\text{п}} = \frac{4Q}{\pi D^2};$$

– за подачі робочої рідини в штокову порожнину

$$v_{\text{шт}} = \frac{4Q}{\pi(D^2 - d^2)},$$

де D і d – діаметри поршня і штока відповідно, см.

Зусилля на штоку гідроциліндра визначається, Н:

$$F = pS,$$

де p – тиск робочої рідини, Па; S – площа поперечного перерізу штока, м².

Зусилля на штоку з подачею рідини:

– у поршневу порожнину

$$F = p\pi D^2 / 4;$$

– у штокову порожнину

$$F = p\pi(D^2 - d^2) / 4.$$

Теоретична потужність гідроциліндра, кВт:

$$N_{\text{т}} = Fv.$$

Коефіцієнт корисної дії гідроциліндра

$$\eta_{\text{г}} = \frac{N_{\text{т}} - \Delta N}{N_{\text{т}}} = 1 - \frac{\Delta N}{N_{\text{т}}},$$

де ΔN – втрати потужності на тертя та ін.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з конструкцією гідроциліндра двосторонньої дії на натурному зразку і коротко описати її.

Схему гідроциліндра двосторонньої дії показано на рис. 3.1.

Гідроциліндр складається з поршня 1, конуса 2, кришок 3 та 6, гільзи циліндра 4, шайби 5, болта 7, шайби пружної 8, штока 9, грязез'ємника 10, кільця 12, гайок 13 та 20, втулок 14, 21 та 22, упора 18 і шайби стопорної 19. Для забезпечення герметичності на поршні передбачено манжети 11 та 17 і ущільнювальні кільця 15 та 16. Рідина надходить у штуцер діаметром $d_{\text{труб}}$, а потім у штокову порожнину. Під дією тиску рідини поршень переміщається ліворуч. Щоб запобігати удару поршня по днищу гідроциліндра, застосовують демпферувальний пристрій. Для закріплення гідроциліндра на робочому обладнанні базової машини передбачено спеціальні провувшини штока 23 та циліндра 24.

Рис. 3.1. Штоковий гідроциліндр двосторонньої дії

2. Виміряти геометричні параметри гідроциліндра двосторонньої дії: діаметри поршня D і штока поршня d (відповідно 80 мм і 55 мм).

3. Визначити значення подачі гідроциліндра.

Фактична подача гідроциліндра, $\text{м}^3/\text{с}$:

$$Q_{\phi} = Q_{\text{н}} \eta_{\Gamma} \eta_0,$$

де $Q_{\text{н}}$ – подача насоса, $\text{м}^3/\text{с}$; $\eta_{\Gamma} = 0,89$ – гідравлічний ККД насоса; $\eta_0 = 0,94$ – об'ємний ККД насоса. Значення подачі насоса беремо для шестеренного насоса типу НШ-32А-3 $Q_{\text{н}} = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$.

4. Обчислити значення зусилля висування та втягування штока гідроциліндра.

Зусилля висування штока гідроциліндра, Н:

$$F_{\text{вис.}} = p\pi D^2/4,$$

зусилля втягування штока гідроциліндра, Н:

$$F_{\text{втяг.}} = p\pi(D^2 - d^2)/4,$$

де D і d – діаметри поршня і штока відповідно, м; $p = 16 \cdot 10^6$ Па – величина тиску в гідроциліндрі.

5. Розрахунок швидкостей переміщення поршня:

– швидкість висування, м/с:

$$v_{\text{вис.}} = \frac{Q_{\phi}}{S};$$

– швидкість втягування, м/с:

$$v_{\text{втяг.}} = \frac{4Q_{\phi}}{\pi(D^2 - d^2)}.$$

Лабораторна робота 4

Будова та параметри стрічкового транспортера

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією стрічкового транспортера, вивчити принцип дії, скласти його кінематичну схему, визначити передаточне відношення редуктора та ланцюгової передачі, діапазон зміни продуктивності, виміряти діаметри барабанів та ширину стрічки.

Конструкція стрічкового транспортера

Стрічковий транспортер – це встановлений на спеціальній зварній рамі автоматичний серійно випускний ваговий дозатор.

Ваговий дозатор (рис. 4.1) складається з рами 1, бункера 2, стрічкового живильника 3, що представляє собою короткий стрічковий транспортер, та системи автоматичного керування. Привід стрічкового живильника 3 здійснюється від електродвигуна 4 постійного струму за допомогою редуктора 5 та ланцюгової передачі 6. Один із барабанів стрічкового живильника є ведучим, а інший – натяжним. Обидва барабани огибаються транспортною стрічкою, довжиною 2485 мм.

Рис. 4.1. Ваговий дозатор

Рис. 4.2. Кінематична схема стрічкового живильника

На кінематичній схемі стрічкового живильника (рис. 4.2) позначено: 1 – двигун; 2 – варіатор; 3 – редуктор; 4 – ланцюгова передача; 5 – ведучий барабан; 6 – натяжний барабан; 7 – натяжний пристрій; 8 – стрічка.

Система автоматичного керування слугує для регулювання продуктивності живильника шляхом зміни частоти обертання вала електродвигуна залежно від ваги матеріалу, що надходить на стрічку.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити конструкцію та принцип дії стрічкового живильника безперервної дії.
2. Накреслити кінематичну схему стрічкового живильника (див. рис. 4.2).
3. Визначити тип і характеристику електродвигуна.
4. Визначити передаточне відношення редуктора і ланцюгової передачі.
5. Виміряти діаметри барабанів живильника і ширину стрічки.
6. Визначити діапазони зміни продуктивності живильника.

Продуктивність стрічкового живильника, т/год:

$$П = 3,6\rho Fv,$$

де ρ – щільність насипного вантажу, кг/м^3 , F – площа поперечного перерізу вантажу на стрічці живильника, м^2 ; v – швидкість руху стрічки, м/с .

Площа поперечного перерізу вантажу на стрічці живильника

$$F = 0,25b^2\text{tg}\varphi_0,$$

де b – ширина шару матеріалу на стрічці, м ; φ_0 – кут природного укосу насипного вантажу.

Вивчення конструкції одноківшевого екскаватора на тренажері

Мета роботи: вивчити конструктивні особливості тренажера екскаватора Э-652А, запасування канатів, механізму піднімання стріли, піднімання ковша і відкривання днища; ознайомлення з органами управління екскаватором; набуття індивідуальних навичок в управлінні машиною та визначення її продуктивності.

Конструкція тренажера екскаватора

Тренажер екскаватора Э-652А складається з робочого місця екскаваторника (рис. 5.1) та діючої моделі (рис. 5.2), які з'єднано кабелем.

Робоче місце екскаваторника складається з основи 1, на якій встановлено: сидіння 2, тягу 3 увімкнення кранового механізму стріло-підйомного барабана, важіль 4 включення ходового механізму та механізму повороту, важіль 5 увімкнення другої передачі обертання, важіль 6 опускання стріли, пристрій 7 пуску електродвигуна, важіль 8 (правий) піднімання та розвантаження ковша і розвороту гусеничного ходу, важіль 9 увімкнення механізмів повороту та ходового механізму, ручку 10 регулювання частоти обертання двигуна, важіль 11 підготовки до повороту машини і піднімання стріли, важіль 12 підготовки до переміщення (не працює), важіль 13 підключення механізмів до двигуна (увімкнення живлення), педаль 14 утримання та опускання ковша, педаль 15 (ліва) напору рукояті.

Рис. 5.1. Робоче місце екскаваторника

Рис. 5.2. Діюча модель екскаватора

Діюча модель екскаватора Э-652А приводиться в рух від електродвигуна, а управління виконується за допомогою електромагнітів, які функціонують від механізмів управління. Діюча модель екскаватора (див. рис. 5.2) включає: ходовий гусеничний візок 1, опорно-поворотний пристрій 2, поворотну основу 3, стрілу 4, рукоять 5 та ківш 6.

Поліспаст піднімання стріли (рис. 5.3, а) включає: рухомі блоки 1, закріплені на головній частині стріли, та нерухомі 2, закріплені на двоногому стояку. Канат 3 проходить через відхиляючий блок 4 та намотується на барабан лебідки.

Лебідка механізму напору рукояті (рис. 5.3, б) складається з барабана 1, на який з одного боку намотується напірний канат 2, а з іншого – поворотний канат 3. Для підвищення зусилля напору канат роздвоєний і проходить через зрівняльний блок 4 на кінці рукояті.

Рис. 5.3. Схеми запасування:

а – стрілового каната; б – напірного і зворотного канатів; в – піднімання ковша; г – каната для відкривання днища ковша

Поліспаст піднімання ковша (рис. 5.3, в) складається з рухомого блока 1, який з'єднаний з ковшем, обойми нерухомих блоків 2, закріпленої на головній частині стріли. Канат 3 закріплений на напірному барабані 4 і правому барабані 5 головної лебідки. Відкривання днища ковша виконується за допомогою каната 1 (рис. 5.3, г), який проходить через блок 2 і ролики 3 та намотується на напірний барабан.

Після вивчення конструкції тренажера екскаватора студенти описують машину і пристрій та окремі механізми за завданням викладача.

Технічну продуктивності екскаватора визначають за формулою:

$$П_{\text{техн}} = \frac{qk_{\text{н}}}{t_{\text{ц}}k_{\text{р}}},$$

де q – геометрична місткість ковша (вимірюється); $k_{\text{н}}$ – коефіцієнт наповнення ковша; $t_{\text{ц}}$ – тривалість робочого циклу (вимірюється); $k_{\text{р}}$ – коефіцієнт розпушування ґрунту.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити конструкцію тренажера екскаватора.
2. Скласти конструктивну схему екскаватора.
3. Скласти експлікацію до конструктивної схеми.
4. Накреслити схеми запасування канатів механізмів піднімання стріли напірної, ковша та відкриття днища.
5. Зняти розміри ковша.
6. Визначити тривалість робочого циклу методом хронометражу операцій екскавації ґрунту (піску).
7. Визначити технічну продуктивність екскаватора.

Лабораторна робота 6

Визначення параметрів продуктивності бульдозера

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією і принципом дії бульдозера, накреслити його схему, визначити продуктивність бульдозера.

Технічна характеристика бульдозера

Найбільше тягове зусилля, кН	32,5
Швидкість переміщення, км/год:	
транспортна	7,7...11,5
у процесі зрізання ґрунту	4,5
під час зворотного ходу	5,7
Об'єм ґрунту перед відвалом, м ³	1,5
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	54 (74)
Базова машина	гусеничний трактор Т-74-02

Порядок виконання роботи

1. Вивчити будову бульдозера, призначення основних механізмів. Накреслити схему бульдозера (рис. 6.1). Позначити на схемі: 1 – ніж; 2 – відвал; 3 – козирок; 4 – кронштейн гідроциліндра; 5 – гідроциліндр; 6 – трубопровід; 7 – подовжувач важеля керування розподільником; 8 – поперечна балка. Для проведення роботи застосовують натурний зразок бульдозера Д-535. Для піднімання, опускання і заглиблення його відвала використовують гідросистему базового трактора, гідроциліндри і гнучкі шланги.

Рис. 6.1. Схема бульдозера Д-535

2. Виміряти час циклу $T_{\text{ц}}$ бульдозера, що складається з величин, с:

$$T_{\text{ц}} = T_{\text{к}} + T_{\text{т}} + T_{\text{зв}},$$

де $T_{\text{к}}$ – час набирання ґрунту; $T_{\text{т}}$ – час транспортування ґрунту; $T_{\text{зв}}$ – час зворотного ходу бульдозера.

3. Визначити об'єм ґрунту в розпушеному стані перед відвалом бульдозера після його наповнення, м^3 :

$$V_{\text{г}} = \frac{lh^2}{2\text{tg}\varphi_0 k_{\text{р}}},$$

де l , h – довжина і висота відвала відповідно, м; φ_0 – кут природного укосу ґрунту, град; $k_{\text{р}}$ – коефіцієнт розпушування ґрунту, $k_{\text{р}} = 1,2$.

4. Визначити технічну продуктивність бульдозера фактичними вимірюваннями. Фактична технічна годинна продуктивність, м^3 :

$$\Pi_{\text{т}} = \frac{3600V_{\text{г}}}{T_{\text{ц}} k_{\text{р}}}.$$

Значення $V_{\text{г}}$ і $\Pi_{\text{т}}$ визначають обмірюванням призми волочіння і хронометруванням. Для цього навчальний майстер зрізує ґрунт бульдозером, заповнює відвал і транспортує на задану відстань.

5. Побудувати графік залежності коефіцієнта залежності ґрунту у відвалі $k_{\text{с}}$ від довжини шляху транспортування $L_{\text{т}}$. Для цього необхідно провести вимірювання призми волочіння тимчасово після наповнення відвала ґрунтом, а потім – після транспортування ґрунту на відстань $L_{\text{т}} = 10; 20; 30; 40$ і 50 м.

6. За допомогою отриманих даних визначити коефіцієнти збереження ґрунту на окремих ділянках $k_{\text{с1}} \dots k_{\text{сi}}$:

$$k_{\text{сi}} = \frac{V_{\text{гi}}}{V_{\text{г}}},$$

де $V_{\text{гi}}$ – об'єм призми волочіння після проходження визначених ділянок шляху, м^3 .

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання виконують письмово на аркушах формату А4 згідно із завданням викладача.

Самостійні роботи

Зміст завдання: використовуючи рекомендовану літературу, підготувати конспекти лекцій за наведеними темами і заняттями, в яких висвітлити такі питання.

Тема 1. Загальні відомості про будівельні машини та автотракторний транспорт

Заняття 1. Значення будівельної промисловості та будівельної техніки. Основні відомості про машини. Класифікація будівельної техніки. Продуктивність машин та її види.

Заняття 2. Види навантажень та деформацій, нероз'ємні та роз'ємні з'єднання. Механічні передачі, основи їх розрахунків. Вали та осі, їх розрахунки, опори та муфти. Види труб та способи їх з'єднання.

Заняття 3. Класифікація транспортувальних машин. Основи тягових розрахунків автотракторного транспорту. Транспортувальні машини безперервної дії, розрахунки продуктивності. Правила безпеки під час роботи транспортувальних машин.

Тема 2. Будівельні машини та інструмент

Заняття 4. Класифікація вантажопідйомних машин. Спеціальні деталі та складальні одиниці. Прості вантажопідйомні машини. Консольні та прольотні крани. Крани – трубоукладачі. Розрахунки продуктивності. Заходи із забезпечення охорони праці та навколишнього середовища.

Заняття 5. Загальні відомості руйнування ґрунтів робочими органами землерийно-транспортних машин. Типи землерийно-транспортних машин, конструктивні особливості, робота, продуктивність.

Заняття 6. Типи екскаваторів, призначення та галузь їх використання. Одноківшеві екскаватори. Конструктивні особливості, робота, продуктивність. Багатоківшеві екскаватори у будівництві. Конструкція, технологічні вимоги, робота, продуктивність.

Заняття 7. Машина для ущільнення ґрунтів. Машина, що виробляють свердловини в ґрунті. Конструкція і робота. Машина, які занурюють палі в ґрунт під дією удару або вібрації.

Заняття 8. Класифікація дробильно-сортувального устаткування. Щоківі, конусні та валкові дробарки, дробарки ударної дії. Грохоти ексцентрикові та вібраційні. Розрахунки продуктивності. Шкідливі фактори та охорона навколишнього середовища.

Заняття 9. Машина для приготування та транспортування бетонних сумішей та розчинів. Класифікація та конструкції устаткування, бетоно- та розчинонасоси. Змішувальні машини. Розрахунки продуктивності. Заходи із забезпечення охорони праці та навколишнього середовища.

Заняття 10. Гідромеханізаційне обладнання для розробки ґрунтів. Типи машин і обладнання. Конструктивні особливості земснарядів та гідромоніторів. Продуктивність машин.

Заняття 11. Трубообробна техніка. Методи перерізування та згинання труб. Виготовлення різьб. Трубовідрізні, трубозгинальні та різьбонарізні верстати. Кінематичні розрахунки приводу.

Заняття 12. Механізований інструмент для будівництва. Пневматичний інструмент обертальної та ударної дії. Електрифікований інструмент, його конструктивні схеми. Умови застосування різних видів інструменту. Правила техніки безпеки.

Заняття 13. Механічне обладнання для виготовлення сталевих повітропроводів. Класифікація обладнання. Загальні відомості про технологічний процес та установку обладнання вентиляційних цехів. Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища.

Заняття 14. Обладнання для розрізування та вигинання листової сталі. Методи розрізування та вигинання сталі.

Заняття 15. Прокатка та ущільнення фальців. Види фальців та їх прокатка. Конструкції верстатів для виготовлення та ущільнення фальців.

Заняття 16. Верстати та стани для виготовлення повітропроводів. Верстати для виготовлення гофрованих відводів. Верстати та стани для виготовлення повітропроводів зі спіральними фальцевими та зварними швами. Поточні лінії для виготовлення прямих фальцевих повітропроводів. Обладнання для зварювання повітропроводів.

Заняття 17. Обладнання для виготовлення і забортовки гнутих фланців. Конструкції установок та технологія виготовлення фланців. Фальцезгинальні верстати. Схеми і верстати для забортовки фланців.

Теми рефератів

Зміст завдання: описати призначення та конструктивні особливості конкретних машин або обладнання, технологію робіт з використанням цих машин або обладнання, залежності для визначення їх продуктивності. Навести необхідні схеми та рисунки.

Реферат виконується письмово на аркушах формату А4. Обсяг роботи 10...12 стор., тему призначає викладач.

1. Автомобільний транспорт: автомобілі загального призначення, спеціальні автомобілі, самоскиди.
2. Трактори гусеничні та колісні.
3. Конвеєрний транспорт: стрічкові, гвинтові, вібраційні конвеєри; елеватори у будівництві.
4. Засоби пневмотранспорту у будівництві.
5. Лебідки і талі у будівництві, домкрати.
6. Баштові крани загального призначення.
7. Пролітні крани.
8. Самохідні крани.
9. Бульдозери у будівництві.
10. Скрепери у будівництві.
11. Одноківшеві екскаватори.
12. Багатоківшеві екскаватори.
13. Навантажувачі.
14. Бурові машини та верстати.
15. Котки.
16. Корчувачі та розпушувачі ґрунту.
17. Обладнання для заглиблення палей у ґрунт.
18. Дробарки.
19. Грохоти.
20. Змішувачі бетону та розчину.
21. Бетононасоси, розчинонасоси і укладальники бетонних сумішей.
22. Обладнання для ущільнення бетонних сумішей.
23. Обладнання для опоряджувальних робіт.
24. Будівельний механізований інструмент.
25. Обладнання та верстати для різання сталевих труб.
26. Обладнання та верстати для згинання сталевих труб.
27. Різбонарізні верстати та обладнання.
28. Механічне обладнання для виготовлення сталевих повітропроводів.

29. Обладнання для розрізування та вигинання листової сталі.
30. Прокатка та ущільнення фальців.
31. Верстати та стани для виготовлення повітропроводів.
32. Обладнання для виготовлення і забортовки гнутих фланців.

Контрольні запитання

1. Роль будівельної техніки у промисловому та цивільному будівництві.
2. Розкрийте зміст поняття «машина».
3. Охарактеризуйте види механізації і автоматизації будівельного виробництва.
4. Розкрийте зміст поняття «продуктивність машин» та назвіть види.
5. Охарактеризуйте основні поняття із курсу про деталі машин (деталь, механізм, вузол, агрегат).
6. Як визначають передаточне відношення в передачах, зокрема – в зубчатих, фрикційних, пасових, черв'ячних?
7. Що таке «модуль зубчатого зачеплення»?
8. Порівняйте розрахунки осі і вала.
9. Які підшипники використовують в трансмісіях? Як розраховують підшипники ковзання та кочення?
10. Які функції виконують муфти? Наведіть приклади умовних позначень муфт на схемах.
11. Наведіть конструктивні схеми автомобіля і трактора.
12. Як визначити кількість причепів автомобільного та транспортного потягів?
13. Наведіть схеми конвеєрів, конструкції яких ви вивчили.
14. Напишіть формули продуктивності конвеєрів.
15. Поясніть фізичну суть роботи пневмотранспортних пристроїв.
16. Як визначити потужність конвеєрів?
17. Назвіть види кранів та особливості їх конструкцій.
18. Які робочі органи кранів ви знаєте?
19. Наведіть конструкції самохідних стрілових кранів.
20. Опишіть конструкцію канатного самохідного крана.
21. Які є види баштових кранів та типи їх стріл?
22. Як визначити продуктивність баштового пересувного крана?
23. Які є типи прольотних кранів, їх будова?
24. Опишіть особливості взаємодії з ґрунтом робочих органів машин для земляних робіт.

25. Наведіть конструкції бульдозерів. Які відмінності в конструкціях приводів робочих органів бульдозерів?
26. Як визначити продуктивність бульдозера?
27. Як підвищити продуктивність бульдозера?
28. Опишіть робочий цикл скрепера.
29. Як визначити продуктивність скрепера?
30. Коли використовують штовхачі для скрепера?
31. Опишіть роботу автогрейдера і грейдер-елеватора.
32. Наведіть схеми канатного і гідравлічного екскаваторів прямого і оберненого копання.
33. На яких роботах використовують екскаватори з грейферним ковшем? Опишіть робочий процес копання ґрунту цією машиною.
34. Опишіть конструкції екскаватора драглайна і його робочий процес.
35. Наведіть конструктивні особливості траншеєкопачів. Як визначити продуктивність цих машин?
36. Наведіть конструктивні особливості ковшів екскаваторів.
37. У яких випадках рекомендується використовувати куцорізи та корчувачі?
38. Наведіть схеми розпушників ґрунту.
39. Які котки використовуються у будівництві?
40. Наведіть схеми гідромонітора та земснаряда.
41. Як визначається продуктивність гідромеханічних розробників ґрунту?
42. Методи переміщення земснаряда по водоймищу.
43. Яка різниця між шпуром, свердловиною, шурфом і котлованом?
44. Як визначити продуктивність бурової машини?
45. Наведіть схеми інструменту для буріння.
46. Накресліть схему копрового пристрою і поясніть призначення його окремих частин.
47. Поясніть роботу дизель-молота та вібромолота.
48. Накресліть схеми дробарок. Поясніть їх роботу.
49. Напишіть формули для розрахунку продуктивності дробарок.
50. Як визначають необхідну зведену довжину бетоновоза?
51. Охарактеризуйте конструкцію і роботу бетононороздатчиків та бетоноукладачів.
52. Наведіть схеми та поясніть роботу віброзбуджувальних пристроїв.
53. Охарактеризуйте операції, які виконуються за допомогою ручних машин.
54. Наведіть схеми приводів у ручних машинах.
55. Опишіть конструкції робочих органів ручних машин.

56. Наведіть основні правила техніки безпеки під час користування механізованим інструментом.
57. Які види регламентних робіт обов'язкові для будівельної техніки?
58. Опишіть конструктивну схему самопідйомного крана. Які функції виконує пересувна обойма крана?
59. Охарактеризуйте основні методи руйнування ґрунтів машинами.
60. Які (за формою) робочі органи землерийних машин ви знаєте?
61. Які зусилля діють на ріжучий орган землерийної машини?
62. Які машини розроблені для роботи з ґрунтом у стислих умовах?
63. Які є методи перерізання сталевих труб?
64. Накресліть схему перерубання чавунних каналізаційних труб.
65. Чим відрізняється принцип перерізання сталевих труб на одно- і дводискових трубовідрізних верстатах?
66. Які відрізання можна здійснювати на повітряно-плазменній установці?
67. Які є методи виготовлення різьб на трубах?
68. Опишіть методи згинання сталевих труб без нагріву.
69. Який принцип дії верстата для згинання сталевих труб плунжерним методом?
70. Накресліть схему верстата для згинання сталевих труб методом обкатування.
71. Які особливості принципу дії верстатів для згинання сталевих труб методом намотування?
72. Яка існує класифікація обладнання вентиляційного цеху?
73. З яких матеріалів виготовляють елементи вентиляційних систем?
74. Яка послідовність операцій під час виготовлення прямої фальцевої ланки повітропроводу круглого перерізу?
75. Яке обладнання використовується для виготовлення прямої фальцевої ланки повітропроводу круглого перерізу?
76. Яка послідовність операцій під час виготовлення прямої фальцевої ланки повітропроводу прямокутного перерізу.
77. Яке обладнання використовується для виготовлення прямої фальцевої ланки повітропроводу прямокутного перерізу?
78. Яка послідовність операцій під час виготовлення зварної ланки повітропроводу круглого перерізу?
79. Яке обладнання використовується для виготовлення зварної ланки повітропроводу круглого перерізу?
80. Яке обладнання використовується під час різання листової сталі?
81. Які є методи різання листової сталі?

82. Наведіть схему гільйотинних ножиць.
83. Наведіть схему роликових ножиць.
84. Наведіть схему вібраційних ножиць.
85. Які різи можна робити на віброножицях без розмітки?
86. Якими ножицями можна вирізати фасонні отвори у листі сталі без заходу з кромки?
87. Яке обладнання використовується під час згинання сталі у циліндричну обичайку?
88. Яке обладнання використовується під час згинання сталі у конусну обичайку?
89. На якому верстаті можна вигинати листову сталь на кут 90° ?
90. Які конструкції фальцевих з'єднань?
91. Яким чином ущільнюють фальцеві з'єднання на картинах, обичайках та корпусах?
92. Як прокатують криволінійні фальці?
93. Як осаджують криволінійні фальцеві з'єднання?
94. Які роботи виконує зигмашина?
95. Які переваги мають зацепочні фальцеві з'єднання?
96. Які переваги мають гофровані відводи порівняно з відводами, що виготовляють на зигмашинах?
97. Від яких факторів залежить продуктивність верстатів для спіральнo-шовних повітропроводів?
98. Назвіть обладнання для зварювання повітропроводів.
99. Які роботи можна виконувати на зварювальному маніпуляторі?
100. Чому гнуті прямокутні фланці кращі порівняно зі зварними?
101. Які переваги та недоліки пластмасових труб?
102. Який принцип дії верстата для перерізань пластмасових труб?
103. Який принцип дії верстата для знімання фасок на кінцях труб?
104. Який принцип дії верстата для згинання відводів із пластмасових труб?
105. Для чого призначено та який принцип дії круглопильного верстата?
106. Як побудовано стрічкопильний верстат?
107. Яким чином зварюють вініпластові повітропроводи?

Список літератури

Базовий

1. *Баладінський В. Л.* Будівельна техніка : підручник / В. Л. Баладінський, І. І. Назаренко, О. Г. Онищенко. – Київ-Полтава: КНУБА-ПНУБА, 2002. – 462 с.
2. *Белецкий Б. Ф.* Строительные машины и оборудование: справ. пособие / Б. Ф. Белецкий, И. Г. Булгакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.
3. *Будівельна техніка: навч. посібник* / [В. Л. Баладінський, О. М. Лівінський, Л. А. Хмара та ін.]. – К.: Либідь, 2001. – 361 с.
4. *Будівельна техніка: підручник* / В. Л. Баладінський, А. М. Тугай, О. М., Гаркавенко, І. В. Русан – К.: КНУБА, 2002. – 237 с.
5. *Гетта В. Г.* Технологія будівництва зовнішніх водогінних і каналізаційних трубопроводів: навч. посібник / В. Г. Гетта, В. І. Шевель. – Чернігів, 2009. – 470 с.
6. *Гідравліка, гідравлічні машини, гідроприводи: навч. посібник* / І. В. Ніколенко, О. Ф. Дащенко, Є. Красовський, С. Сосновський, А. М. Яковенко. – Сімферополь: РВВ НАПКБ, 2008. – 321 с.
7. *Полянський С. К.* Будівельно-дорожні та вантажопіднімальні машини. – К.: Техніка, 2001. – 624 с.
8. *Слесарь-сантехник: учеб. пособие* / В. А. Барановский, Е. К. Глазунова, Н. Н. Грищенко, Л. И. Нечаева – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 384 с.
9. *Сукач М. К.* Будівельна техніка : навч. посібник / М. К. Сукач, І. В. Ніколенко, О. Ю. Вольтерс. – Київ-Сімферополь: КНУБА-НАПКБ, 2010. – 296 с.
10. *Сукач М. К.* Техніка будівництва. Розрахунковий практикум: навч. посібник. – К.: КНУБА, 2003. – 140 с.
11. *Техніка будівництва: навч. посібник* / [В. Л. Баладінський, О. М. Лівінський, Ю. Д. Абрашкевич та ін.]. – К.: КНУБА, 2003. – 368 с.
12. *Транспортна техніка: навч. посібник* / В. Л. Баладінський, О. Ю. Вольтерс, А. В. Фомін, І. В. Русан. – К.: КНУБА, 2004. – 248 с.
13. *Тютюнников П. Н.* Механическое оборудование санитарно-технических заводов: навч. посібник / П. Н. Тютюнников, В. Г. Моисеенко. – К.: Вища школа, 1983. – 175 с.
14. *Храменков С. В.* Технологии восстановления подземных трубопроводов бестраншейными методами / С. В. Храменков, В. А. Орлов, В. А. Харькин. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. – 240 с.
15. *Хмара Л. А.* Будівельні крани: конструкції та експлуатація / Л. А. Хмара, М. П. Колісник, О. І. Голубченко. – К.: Техніка, 2001. – 296 с.

Допоміжний

1. *Баладинский В. Л.* Подводные строительные работы: учеб. пособие / В. Л. Баладинский, М. К. Сукач – К.: ИСМО, 1999. – 223 с.
2. *Гончаренко Д. Ф.* Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения: монография – Х.: Консум, 2008. – 400 с.
3. *Екологія земляних робіт: навч. посібник* / Ю. Д. Абрашкевич, В. Л. Баладінський, О. М. Гаркавенко, І. В. Русан – К.: ІЗМН, 1999. – 120 с.
4. *Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации* / [Перешивкин А. К., Александров А. А., Булынин Е. Д. и др.]; под ред. А. К. Перешивкина. – [4-е изд.]. – М.: Стройиздат, 1988. – 653 с.
5. *Огородников С. П.* Гидромеханизация разработки грунтов – М.: Стройиздат, 1986. – 255 с.
6. *Пашкин В. П.* Дноуглубительные, рефулерные и гидромеханизированные работы: учеб. пособие / В. П. Пашкин, П. И. Яковлев, В. Т. Соколов. – Одесса: Астропринт, 1999. – 432 с.
7. *Персион А. А.* Монтаж трубопроводов: справочник / А. А. Персион, К. А. Гарус. – К.: Будівельник, 1987. – 208 с.
8. *Харин А. И.* Гидромеханизация земляных работ в строительстве / А. И. Харин, М. Ф. Новиков. – М.: Стройиздат, 1989. – 192 с.
9. *Эрлифтные установки* : учеб. пособие / В. Г. Гейер, Л. Н. Козыряцкий, В. С. Пащенко, Я. К. Антонов – Донецк: ДПИ, 1982. – 64 с.

Тести

01. За ступенем рухомості будівельні машини поділяють на:

- а – самохідні, причіпні, навісні, переносні, стаціонарні
- б – самохідні, причіпні, напівпричіпні, переносні, стаціонарні
- в – самохідні, причіпні, напівпричіпні, навісні, стаціонарні
- г – самохідні, причіпні, навісні, переносні, об'єктові

02. Під час визначення показника технічної продуктивності будівельних машин враховують:

- а – усі види перерв у роботі машини
- б – "чистий час" роботи машини
- в – перерви в роботі машини на технічне обслуговування і ремонт
- г – перерви в роботі машини на технічне обслуговування, ремонт і відпочинок оператора

03. Передача – це:

- а – пристрій для передачі крутного моменту на відстань
- б – пристрій для передачі енергії на відстань
- в – пристрій для передачі обертового руху на відстань
- г – пристрій для зміни величини крутного моменту

04. Механічні передачі розрізняють:

- а – тертям, зачепленням, поступального руху
- б – тертям, зачепленням, зворотно-поступального руху
- в – тертям, зачепленням, обертового руху
- г – фрикційні, зачепленням, зворотно-поступального руху

05. За формою та розташуванням зубців на зубчатому колесі розрізняють передачі:

- а – прямозубі, косозубі, кривозубі, спіральні, гвинтові
- б – прямозубі, косозубі, кривозубі, шевронні
- в – прямозубі, косозубі, спіральні, гвинтові, хвильові
- г – прямозубі, косозубі, шевронні гвинтові, реєчні

06. Карданні передачі належать до групи муфт:

- а – постійних
- б – зчіпних
- в – фрикційних
- г – рухомих

07. Механічна трансмісія вантажного автомобіля нормальної прохідності включає:

- а* – зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною опорою, диференціал
- б* – зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною опорою, головну передачу, напівосі
- в* – зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною опорою, задній міст
- г* – зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною опорою, диференціал, напівосі

08. Кратність зображеного поліспада дорівнює:

- а* – двом
- б* – трьом
- в* – чотирьом
- г* – п'яти

09. Конструктивно баштові крани поділяють на:

- а* – рухомі, приставні, самопересувні
- б* – пересувні, висотні, самопідйомні
- в* – пересувні, приставні, самопідйомні
- г* – рухомі, висотні, самопересувні

10. Перша цифра за буквами "КБ" в індексації баштового крана позначає

- а* – розмірну групу за вантажопідйомністю
- б* – розмірну групу за вантажним моментом
- в* – порядковий номер базової моделі
- г* – порядковий номер виконання

11. Виліт робочого органа в баштовому крані з балковою стрілою змінюється за рахунок:

- а* – підіймання (опускання) стріли
- б* – підіймання (опускання) стріли і пересування вантажного візка
- в* – пересування вантажного візка
- г* – пересування вантажного візка і підйому (опускання) гака

12. Виконання стрілового обладнання самохідних кранів може бути:

- а* – з канатною підвіскою, шарнірне, телескопічне
- б* – з гнучкою підвіскою, жорстке, телескопічне
- в* – з гідравлічною підвіскою, жорстке, телескопічне
- г* – з гідравлічною підвіскою, жорстке, висувне

13. До прольотних кранів відносяться:

- а* – козлові, опорні, кабельні
- б* – балкові, мостові, канатні
- в* – козлові, мостові, кабельні
- г* – опорні, мостові, канатні

14. Стрічкові конвеєри поділяють на:

- а* – короткі, довгі, стаціонарні
- б* – короткі, пересувні, стаціонарні
- в* – рухомі, напівстаціонарні, стаціонарні
- г* – пересувні, напівстаціонарні, стаціонарні

15. Навантажувачі поділяють на:

- а* – одноківшеві, багатоківшеві, спеціальні, щелепні
- б* – одноківшеві, спеціальні, автонавантажувачі, снігові, торф'яні
- в* – одноківшеві, багатоківшеві, автонавантажувачі, спеціальні
- г* – одновідвальні, автонавантажувачі, спеціальні, щелепні

16. За принципом дії розпушувачі поділяють на:

- а* – статичні і безперервної дії
- б* – статичні й ударної дії
- в* – тягові (статичні) і динамічної дії
- г* – тягові (статичні) і ударної дії

17. Бульдозери призначені для:

- а* – риття котлованів та розрівнювання ділянок місцевості
- б* – пошарової розробки, переміщення та планування ґрунту
- в* – засипання траншей, риття котлованів і їх зачищення
- г* – пошарового зрізання і планування ґрунту

18. Робочий орган бульдозера – це:

- а – ківш
- б – лопата
- в – відвал
- г – ківш вигнутого типу

19. За способами завантаження ковша ґрунтом скрепери поділяють на ті, що завантажуються:

- а – примусово або стрічковим конвеєром
- б – тяговим зусиллям тягача або з механізованим елеваторним завантаженням
- в – опусканням днища з ножами або з механізованим елеваторним завантаженням
- г – тяговим зусиллям тягача або стрічковим конвеєром

20. За способом розвантаження ковша скрепера від ґрунту їх поділяють на ті, що розвантажуються:

- а – перекидним, напівпримусовим і примусовим розвантаженням
- б – перекидним, елеваторним і примусовим розвантаженням
- в – вільним, напівпримусовим і примусовим розвантаженням
- г – вільним, елеваторним і примусовим розвантаженням

21. Основне призначення автогрейдера:

- а – розрівнювання земляного полотна доріг, відсипок і насипів
- б – профілювання дорожнього земляного полотна
- в – переміщення ґрунту і відсипок для їх розрівнювання
- г – розробки і переміщення ґрунту у відвал або насип

22. Одноківшеві екскаватори призначені для:

- а – риття котлованів, траншей, роботи в кар'єрах
- б – розробки ґрунту та риття котлованів, насипів і гребель
- в – риття котлованів, траншей, дорожніх виїмок
- г – розробки і переміщення ґрунту у відвал або транспортний засіб

23. Види робочого обладнання вітчизняних одноківшевих екскаваторів:

- а – бокова лопата, обернена лопата, грейдер
- б – пряма лопата, обернена лопата, грейфер і драглайн
- в – бокова лопата, обернена лопата, драглайн
- г – пряма лопата, обернена лопата, грейфер і драглайн

24. Види робочого обладнання багатоківшевих екскаваторів:

- а – ланцюг зі скребками або ножами, ротор із ковшами або фрезами
- б – ланцюг із скребками або ножами, ротор із фрезами або скребками
- в – ланцюг із ковшами або скребками, ротор із ковшами або фрезами
- г – ланцюг зі скребками або фрезами, ротор із ковшами або скребками

25. За видом руху робочого обладнання багатоківшеві екскаватори розрізняють:

- а – похилого, поздовжнього і радіального копання
- б – поздовжнього, поперечного й аксіального копання
- в – поздовжнього, поперечного і радіального копання
- г – похилого, поперечного і радіального копання

26. Землесосні снаряди:

- а – розмивають ґрунт під водою і поглиблюють дно рік, водойм
- б – розробляють ґрунт під водою і добувають нерудні будівельні матеріали
- в – розробляють ґрунт під водою і переміщують його до місця укладання або завантаження
- г – розмивають ґрунт під водою і перекачують його у відвали або дамби

27. Для утворення свердловин застосовують такі способи буріння:

- а – шнековий, ударний, термічний, термомеханічний
- б – гвинтовий, ударний, ударно-обертальний, термічний
- в – колонковий, ударний, обертальний, термічний
- г – обертальний, ударно-обертальний, ударний, термічний

28. За принципом дії і конструктивними ознаками дробильні машини бувають:

- а – щоківі, гвинтові, валкові, молоткові, обертові
- б – щоківі, конусні, валкові, молоткові, роторні
- в – щоківі, конічні, вальцеві, молоткові, роторні
- г – обертові, конусні, валкові, молоткові, роторні

29. В будівельній промисловості найбільше застосовуються грохоти з:

- а* – зворотно-поступальним та інерційним приводами
- б* – ексцентриковим та зворотно-поступальним приводами
- в* – ексцентриковим та інерційним приводами
- г* – круговим, ексцентриковим та вібраційним приводами

30. Ґрунти ущільнюють такими способами

- а* – котками, пресуванням, вібрацією, комбінованими
- б* – котками, трамбуванням, вібровкоченням
- в* – укоченням, пресуванням, вібрацією, комбінованими
- г* – укоченням, трамбуванням, вібрацією, комбінованими

31. Під час буріння свердловин колонкові бури руйнують ґрунт:

- а* – гвинтами
- б* – по колу
- в* – шарошковими долотами
- г* – шнеками

32. Максимальні кути повороту основного відвала автогрейдера у плані та різання становлять:

- а* – 90° та 30°
- б* – 180° та 45°
- в* – 360° та 45°
- г* – 360° та 90°

33. В тягових розпушувачах зусилля розпушування ґрунту створюється:

- а* – механічним приводом
- б* – гідравлічним приводом
- в* – силою тяги базової машини або тягача

34. Фрезерні розпушувачі розподіляються на:

- а* – ланцюгові, роторні, дискові, скребкові
- б* – барові, ланцюгові, роторні, щілинні
- в* – барові, ланцюгові, дискові, ковшові
- г* – барові, ланцюгові, роторні, дискові

35. Під час визначення показника експлуатаційної продуктивності будівельних машин враховують

- а* – всі види перерв у роботі машини
- б* – "чистий час" роботи машини
- в* – перерви в роботі машини на технічне обслуговування і ремонт
- г* – перерви в роботі машини на технічне обслуговування, ремонт і відпочинок оператора

36. За типом робочого органа котки виготовляють:

- а* – гладкими, сегментними, ромбічними, пневмоколісними
- б* – гладкими, кулачковими, сегментними, ромбічними, пневмоколісними
- в* – гладкими, кулачковими, сегментними, ґратчастими, пневмоколісними
- г* – гладкими, штировими, сегментними, ромбічними, пневмоколісними

37. За кількістю складових частин (мас), що коливаються, віброплити виготовляють:

- а* – одномасними з підпружинним баластом
- б* – одномасними та двомасними
- в* – тільки двомасними
- г* – одномасними без додаткового баласту

38. Гідромонітор призначено для:

- а* – формування водяного струменя з високою кінетичною енергією з метою розмивання і транспортування ґрунту
- б* – формування направленого водяного струменя з метою транспортування водоґрунтової суміші з ґрунтового кар'єра
- в* – формування водяного струменя з високою кінетичною енергією і направлення його у необхідну точку забою у ґрунтовому кар'єрі

39. У стрічкових конвеєрах прогумована стрічка переміщується за рахунок:

- а* – зчеплення між стрічкою і привідним барабаном
- б* – тертя між стрічкою і приводним барабаном
- в* – обертання привідного барабана
- г* – обертання привідного і натягнутого барабанів

40. Фізико-механічні властивості ґрунту, які визначають складність його розроблення і переміщення:

- а* – щільність, кускуватість, кут нахилу відвала, вологість, зчеплення, розпушуваність
- б* – щільність, пористість, кут нахилу відвала, вологість, розпушуваність, абразивність
- в* – щільність, пористість, кут природного укосу, вологість, зчеплення, розпушуваність
- г* – щільність, абразивність, пористість, кут природного укосу, вологість, розпушуваність

41. Експлуатаційна продуктивність бульдозера

- а* – прямо пропорційна товщині шару зрізаного ґрунту і зворотно-пропорційна часу циклу роботи бульдозера
- б* – прямо пропорційна часу циклу роботи бульдозера і зворотно пропорційна об'єму ґрунту перед його відвалом
- в* – прямо пропорційна об'єму ґрунту перед відвалом бульдозера і зворотно пропорційна часу циклу його роботи

42. Палезаглиблювальні машини і механізми поділяють на групи:

- а* – ударні, пресувальні, вдавлювальні
- б* – ударні, вібраційні, вдавлювальні
- в* – пресувальні, вібраційні, вдавлювальні
- г* – ударні, вібраційні, пресувальні

43. Копрові установки призначають для:

- а* – піднімання дизель-молотів і паль та спрямування дизель-молотів під час їх застосування
- б* – піднімання дизель-молотів і спрямовування паль під час їх заглиблення у ґрунт
- в* – піднімання і спрямовування паль під час їх заглиблення у ґрунт
- г* – піднімання дизель-молотів і паль та спрямування паль під час їх заглиблення у ґрунт

44. Вібромолоти застосовуються для заглиблювання паль у ґрунти:

- а* – незв'язні
- б* – ущільнені
- в* – незв'язні водонасичені
- г* – попередньо розпушені

45. Рухомі грохоти за формою просіювальної поверхні поділяють на:

- а* – плоскі, криволінійні, барабанні
- б* – плоскі, пірамідальні, барабанні
- в* – горизонтальні, криволінійні, пірамідальні
- г* – плоскі, барабанні

46. В інерційних грохотах із круговими коливаннями короб із ситами коливається під дією:

- а* – ексцентрикового вала
- б* – віброзбуджувача
- в* – вала з дебалансами
- г* – електромагніту

47. В яких вібраційних грохотах просіювальні сита можна встановлювати горизонтально?

- а* – в грохотах з ексцентриковим приводом
- б* – в інерційних грохотах із направленими коливаннями
- в* – в інерційних грохотах із круговими коливаннями

48. Вібраційні грохоти можуть мати приводи:

- а* – ексцентриковий та динамічний
- б* – кривошипно-шатунний та динамічний
- в* – дебалансний та ексцентриковий
- г* – ексцентриковий та інерційний

49. Палезаглиблювальні машини ударної дії поділяють на:

- а* – напрямні та трубчасті дизель-молоти, гідромолоти
- б* – напрямні та трубчасті дизель-молоти, вібромолоти
- в* – штангові та трубчасті дизель-молоти, гідромолоти
- г* – штангові та трубчасті дизель-молоти, вібромолоти

50. Мостові крани переміщаються по підкранових коліях, які закріплені:

- а* – до верхніх частин колон цеху
- б* – до прольотної частини цеху
- в* – на консольних виступах колон цеху
- г* – на додаткових колонах цеху

51. Конусні дробарки подрібнюють кам'яні матеріали з використанням переміщення:

- а* – внутрішнього конуса, який здійснює зворотно-поступальний рух
- б* – зовнішнього конуса, який здійснює круговий коливальний рух
- в* – внутрішнього конуса, який здійснює вібраційні коливання
- г* – внутрішнього конуса посадженого на ексцентриковий вал

52. Електричні ручні ножиці поділяють на:

- а* – ножові, листові, вирубні, прорізні
- б* – ножові, вирубні, прорізні
- в* – ножові, вирубні, поздовжні, листові
- г* – прорізні, поздовжні, вирубні

53. Електричні ручні молотки поділяють на:

- а* – електромагнітні та компресійно-вакуумні
- б* – електромагнітні та компресійні
- в* – електротягові та вакуумні
- г* – електромагнітні, компресійні та вакуумні

54. В пневматичних ручних молотках ударник переміщується з використанням:

- а* – стиснутого і розрідженого повітря та клапанного механізму
- б* – стиснутого повітря та клапанного механізму
- в* – розрідженого повітря та клапанного механізму
- г* – стиснутого повітря та кулькового механізму

55. В інерційних грохотах із направленими коливаннями короби з ситами_коливаються під дією:

- а* – вала з дебалансами
- б* – ексцентрикового вала
- в* – віброзбуджувача
- г* – електромагніту

56. Сталеві труби перерізують методом втискування без утворення стружки на трубовідрізних верстатах

- а* – однодискових, дводискових, з дисковими пилками
- б* – однодискових, з ножівковими полотнами, дисковими пилками
- в* – однодискових, дводискових
- г* – однодискових, дводискових, з абразивними кругами

57. Сталеві труби перерізують шляхом утворення стружки на трубовідрізних верстатах з використанням:

- а* – ножівкових полотен, дисків, дискових пилок
- б* – абразивних кругів, дискових пилок, ножівкових полотен
- в* – абразивних кругів, ножівкових полотен, дисків
- г* – ножівкових полотен, абразивних кругів, дисків

58. Плунжерним методом труба вигинається на верстаті під дією зусилля, яке створюється:

- а* – згинальним роликом щодо труби, яку встановлено на ролики, що можуть повертатися
- б* – згинальним роликом щодо труби, яку встановлено на опори
- в* – згинальним сектором щодо труби, яку встановлено на ролики, що можуть повертатися
- г* – згинальним сектором щодо труби, яку встановлено на ролики, що не можуть повертатися

59. Методом обкатування закріплена з однієї сторони труба вигинається на верстаті під дією зусилля, яке створюється:

- а* – обертанням згинального ролика навколо нерухомого ролика
- б* – обертанням стола зі згинальним роликом навколо нерухомого ролика
- в* – обертанням стола зі згинальним сектором навколо нерухомого ролика
- г* – обертанням згинальним сектором навколо нерухомого ролика

60. Методом намотування труба з введенням дорном вигинається на верстаті під дією зусилля, яке створюється:

- а* – обертанням стола зі згинальним роликом навколо нерухомого ролика
- б* – обертанням стола зі згинальним хомутом навколо нерухомого ролика
- в* – обертанням стола зі згинальним сектором навколо нерухомого ролика
- г* – обертанням згинального ролика навколо нерухомого ролика

61. На будівельних машинах застосовують такі силові агрегати:

- а* – двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні двигуни, електричні двигуни, дизель-електричні двигуни
- б* – двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні і пневматичні двигуни
- в* – двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні двигуни, електричні двигуни
- г* – двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні двигуни, електричні двигуни, дизель-електричні двигуни, комбіновані двигуни

62. Компресор – це агрегат, який:

- а* – перетворює енергію потоку стиснутого повітря у механічну енергію
- б* – перетворює гідравлічну енергію стиснутого потоку рідини у механічну енергію або навпаки
- в* – перетворює механічну енергію від стороннього джерела в енергію потоку стиснутого повітря
- г* – перетворює теплову енергію горючої суміші палива з повітрям всередині циліндра у механічну енергію колінчастого вала

63. Яку зубчасту передачу зображено на малюнку?

- а* – циліндричну з зовнішнім зачепленням
- б* – циліндричну з внутрішнім зачепленням
- в* – конічну
- г* – черв'ячну
- д* – з шевронними зуб'ями

64. Визначте передаточне число циліндричної зубчастої передачі, ведуче колесо якої має 17 зубців, а ведене – 34:

- а* – 2
- б* – 0,5
- в* – 1
- г* – 4

65. Визначте передаточне число циліндричної зубчастої передачі, ведуче колесо якої має 34 зубці, а ведене – 17:

- a* – 2
- б* – 0,5
- в* – 1
- г* – 4

66. Коефіцієнт корисної дії зубчастої передачі знаходиться в межах:

- a* – $[0; +\infty]$
- б* – $[0; 1]$
- в* – $[-1; 1]$
- г* – $[-\infty; +\infty]$

67. Зубчастий редуктор – це:

- a* – серія однотипних зубчастих передач
- б* – серія тільки циліндричних прямозубих передач
- в* – серія пасових передач, виконаних у вигляді самостійного агрегата в корпусі
- г* – серія зубчастих передач, виконаних у вигляді самостійного агрегата в корпусі

68. Який редуктор зображено на схемі?

- a* – циліндричний прямозубий двоступеневий
- б* – циліндричний косозубий одноступеневий
- в* – циліндричний прямозубий одноступеневий
- г* – конічний одноступеневий
- д* – циліндричний косозубий двоступеневий

69. Який редуктор зображено на схемі?

- a* – конічно-циліндричний двоступеневий
- б* – конічний прямозубий одноступеневий
- в* – черв'ячний одноступеневий
- г* – циліндричний прямозубий одноступеневий
- д* – циліндричний косозубий одноступеневий

70. Який редуктор зображено на схемі?

- а – конічно-циліндричний двоступеневий
- б – конічний прямозубий одноступеневий
- в – черв'ячний одноступеневий
- г – циліндричний прямозубий одноступеневий
- д – циліндричний косозубий одноступеневий

71. Який редуктор зображено на схемі?

- а – циліндричний косозубий двоступеневий
- б – конічний прямозубий одноступеневий
- в – черв'ячно-циліндричний двоступеневий
- г – циліндричний прямозубий двоступеневий
- д – конічно-циліндричний двоступеневий

72. Який редуктор зображено на схемі?

- а – конічно-циліндричний двоступеневий
- б – конічний прямозубий одноступеневий
- в – черв'ячно-циліндричний двоступеневий
- г – циліндричний прямозубий одноступеневий
- д – циліндричний косозубий двоступеневий

73. Яку пасову передачу зображено на схемі?

- а – квадратнопасову
- б – клинопасову
- в – круглопасову
- г – плоскопасову

74. Яку пасову передачу зображено на схемі?

- а – плоскопасову
- б – клинопасову
- в – круглопасову
- г – квадратнопасову

75. Вісь призначено для:

- а* – передачі крутного моменту
- б* – підтримки деталей, які обертаються
- в* – підтримки деталей та передачі крутного моменту
- г* – підтримки деталей, які поздовжньо рухаються

76. Для жорсткого з'єднання кінців валів застосовують такі муфти:

- а* – зчіпну
- б* – рухому
- в* – постійну та зчіпну
- г* – постійну

77. До складу гусеничних машин входить:

- а* – диференціал
- б* – бортові фрикціони
- в* – пневмоколеса
- г* – крокуючий рушій

78. Трансмісія колісних машин має:

- а* – диференціал
- б* – бортові фрикціони
- в* – гусениці
- г* – крокуючий рушій

79. Трансмісія – це

- а* – сукупність механізмів, що призначені для передачі механічної енергії від двигуна до ходового, робочого та допоміжного обладнання
- б* – сукупність силового обладнання та систем керування
- в* – сукупність механізмів, що призначені для управління робочим органом
- г* – сукупність механізмів, що призначені для управління силовим обладнанням

80. Яке ходове обладнання створює менший тиск на ґрунт?

- а* – гусеничне ходове обладнання
- б* – пневмоколісне ходове обладнання
- в* – рейкове ходове обладнання

81. Основним видом робочого обладнання автотрантажувача є:

- а – роторне колесо
- б – кульова головка
- в – ковшовий елеватор
- г – виловний підхват

82. На рисунку зображено конвеєр:

- а – стрічковий
- б – пластинчатий
- в – скребковий
- г – шнековий
- д – вібраційний

83. На рисунку зображено конвеєр:

- а – стрічковий
- б – пластинчатий
- в – скребковий
- г – шнековий
- д – вібраційний

84. На рисунку зображено конвеєр:

- а – стрічковий
- б – пластинчатий
- в – скребковий
- г – шнековий
- д – вібраційний

85. Для збільшення тягового зусилля стрічкового конвеєра необхідно:

- а – зменшити потужність двигуна
- б – збільшити кут обхвату барабана стрічкою
- в – збільшити довжину конвеєра
- г – надати стрічці жолобчастої форми

86. Вантажопідйомні машини – це:

- а – машини циклічної дії
- б – машини безперервної дії
- в – машини циклічної та безперервної дії
- г – машини кругової дії

87. Визначте кратність поліспада, зображеного на схемі:

- а – 2
- б – 3
- в – 4
- г – 5
- д – 6

88. Будівельні підйомники – це:

- а – крани
- б – машини для підготовчих робіт
- в – поліспасти
- г – прості вантажопідйомні машини

89. Індикація яких кранів має букви кс

- а – самохідних стрілових кранів
- б – баштових кранів
- в – самопідйомних кранів
- г – козлових кранів

90. Час робочого циклу крана за суміщення робочих операцій:

- а – зменшиться
- б – збільшиться
- в – не зміниться
- г – або збільшиться, або зменшиться

91. Землерийно-транспортні машини призначено для:

- а – відокремлення ґрунту і його захоплення та транспортування в межах зони робочого обладнання
- б – прокладання в ґрунті ліній комунікацій
- в – розчистки території майбутнього будівництва
- г – відокремлення ґрунту і його захоплення та транспортування на деяку відстань

92. На рисунку зображено:

- а – машину для пошарового фрезерування ґрунту
- б – бульдозер
- в – скрепер
- г – автогрейдер
- д – грейдер-елеватор

93. Виберіть тільки землерийно-транспортні машини:

- а – розпушувач, машина пошарового фрезерування, бульдозер, скрепер, автогрейдер
- б – бульдозер, скрепер, автогрейдер, грейдер-елеватор
- в – розпушувач, скрепер, автогрейдер, грейдер-елеватор
- г – бульдозер, скрепер, автогрейдер, розпушувач

94. Виберіть машини для підготовчих робіт:

- а – розпушувач, машина пошарового фрезерування, автогрейдер
- б – розпушувач, бульдозер, кущоріз
- в – розпушувач, машина пошарового фрезерування, автогрейдер
- г – розпушувач, машина пошарового фрезерування, кущоріз

95. Бульдозери розробляють та переміщують ґрунт на відстань до:

- а – 10 000 м
- б – 1000 м
- в – 100 м
- г – 10 м

96. Бульдозери застосовують:

- а – з поворотним та неповоротним відвалом
- б – з поворотним відвалом
- в – з неповоротним та обертовим відвалом
- г – з обертовим відвалом

97. Експаватори – це машини:

- а – циклічної дії
- б – безперервної дії
- в – циклічної та безперервної дії
- г – кругової дії

98. Який одноківшевий екскаватор розробляє і навантажує ґрунт вище рівня стоянки екскаватора?

- а* – одноківшевий екскаватор зі зворотною лопатою
- б* – одноківшевий екскаватор із прямою лопатою
- в* – драглайн

99. Найменший час циклу роботи має одноківшевий екскаватор із:

- а* – прямою лопатою
- б* – боковою лопатою
- в* – зворотною лопатою
- г* – оборотною лопатою
- д* – драглайн

100. Бульдозер – це:

- а* – машина для підготовчих робіт
- б* – землерийно-транспортна машина
- в* – машина для розпушування ґрунту
- г* – машина для гідромеханізації земляних робіт

101. На рисунку зображено кран:

- а* – баштовий
- б* – самохідний
- в* – козловий
- г* – мостовий

Правильні відповіді

01-в	02-б	03-б	04-в	05-б	06-г	07-в	08-в	09-в	10-б
11-б	12-б	13-в	14-г	15-в	16-в	17-б	18-в	19-б	20-в
21-б	22-г	23-г	24-в	25-в	26-в	27-г	28-б	29-в	30-г
31-б	32-г	33-в	34-г	35-а	36-в	37-б	38-в	39-б	40-в
41-в	42-б	43-г	44-б	45-г	46-в	47-б	48-г	49-в	50-в
51-г	52-г	53-а	54-б	55-в	56-в	57-б	58-в	59-б	60-б
61-в	62-в	63-д	64-а	65-б	66-б	67-г	68-в	69-б	70-в
71-а	72-в	73-г	74-б	75-б	76-г	77-б	78-а	79-а	80-а
81-г	82-в	83-б	84-д	85-б	86-а	87-д	88-г	89-а	90-д
91-г	92-б	93-г	94-в	95-а	96-в	97-в	98-а	99-б	100-в

Навчальне видання

СУКАЧ Михайло Кузьмич

КОМОЦЬКА Світлана Юріївна

БАЛАКА Максим Миколайович

БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ

Практикум

Навчальний посібник

Редагування та коректура *В.С. Ясінської*

Комп'ютерне верстання *А.П. Морозюк*

Підписано до друку 29.02.16 Формат 60 × 84 ^{1/16}

Ум. друк. арк. 7,21 Обл.-вид. арк. 7,75

Тираж 80 прим. Вид. № 3/І-16 Зам. № 8/І-16

Видавець і виготовлювач

Київський національний університет будівництва і архітектури

Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

Е-mail: red-isdat@ukr.net, тел. (044)241-54-22, 241-54-87

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів

Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.